PowerTech 2,9 L, 4,5L, 6,8 L und Serie 300 (4039) Motoren (Saran) zum Generatorantrieb

John Deere Usine De Saran OMCD16566 Ausgabe (03JAN00)

Printed in Germany
ALLEMAND

Einleitung

DIESE BETRIEBSANLEITUNG schließt folgende Motoren für Generatoren ein:

MOTORENFAMILIE	MOTORTYP
SERIE 300	CD3029DF128
	CD4039DF008
	CD4039TF008
POWERTECH®	CD4045DF158 ^a
	CD4045HF158 ^a
	CD4045TF158 ^a
	CD4045TF258 ^a
	CD6068HF158 ^a
	CD6068TF158 ^a
	CD6068TF258 ^a

^aMotorbezeichnung . . . F150 oder . . . F250 für Motoren mit 1800 1/min Nenndrehzahl, die den EPA Vorschriften entsprechen

DIESE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN, um sich mit der korrekten Bedienung und Wartung des Motors vertraut zu machen und um Verletzungen oder Motorschäden zu vermeiden.

DIESE BETRIEBSANLEITUNG GEHÖRT zum Motor und sollte bei einem Weiterverkauf dem Käufer des Motors ausgehändigt werden.

MASSANGABEN in dieser Betriebsanleitung entsprechen den metrischen Maßen. Nur passende Teile und Schrauben verwenden. Für metrische Schrauben bzw. Zollschrauben sind unterschiedliche Schraubenschlüssel notwendig.

MOTORSERIENNUMMERN und Codes für Motorzusatzausrüstungen an den dafür vorgesehenen Stellen im Abschnitt "Seriennummern" eintragen. Alle diese Nummern genau notieren. Außerdem benötigt Ihr John Deere Händler diese Nummern, wenn Sie Ersatzteile bestellen. Es ist ratsam, diese Nummern auch noch an einer anderen Stelle zu notieren.

DIE BEZEICHNUNGEN "RECHTS" UND "LINKS" sind von Antriebs- oder Schwungradseite (hinten) in Richtung Motorvorderseite zu sehen.

VERÄNDERUNG DER KRAFTSTOFFEINSPRITZ-MENGE ÜBER DIE VORGESCHRIEBENE HÖCHSTGRENZE oder andere unstatthafte Leistungserhöhungen des Motors bewirken ein Erlöschen der Garantie.

Hinweise zu Vorschriften über Schadstoffemissionen

Abhängig von dem jeweiligen Land, in dem dieser Motor benutzt wird, werden folgende Bestimmungen über Emissionswerte eingehalten: diejenigen der US Environmental Protection Agency (EPA), des California Air Resources Board (CARB) und für Europa, die Richtlinie 97/68/EC über Maßnahmen gegen die Emission von gasförmigen und festen Schadstoffen aus Verbrennungsmotoren. In diesem Fall ist ein entsprechendes Schild am Motor angebracht.

Die Bestimmungen über Schadstoffemissionen verbieten unbefugte Arbeiten an den unten aufgeführten Komponenten, insoweit, als diese die Funktion der Teile beeinträchtigen. Außerdem dürfen die vorgeschriebenen Einstellwerte des Motors nicht verändert werden. Außerdem ist es nicht erlaubt, Teile oder Komponenten einzubauen, die den Zweck haben, Motoreinrichtungen, welche den Schadstoffausstoß gemäß den Vorschriften beeinflussen, zu überbrücken oder in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Kurz gesagt, alles andere als die Wiederherstellung der vorgeschriebenen Einstellwerte des Motors ist verboten.

Liste der Komponenten, die den Schadstoffausstoß beeinträchtigen:

- Kraftstoffeinspritzpumpe
- Ansaugkrümmer
- Turbolader
- Ladeluftkühlsystem
- Kolben

WARNUNGSERKLÄRUNG 65 (KALIFORNIEN)
Dem Staat Kalifornien ist bekannt, daß in Auspuffgasen von
Dieselmotoren Substanzen enthalten sind, welche krebserregend
sind und Mißbildungen bei Neugeborenen sowie andere
genetische Schäden hervorrufen können.

Inhaltsverzeichnis

Seite	Seite
Typenbilder Typenbilder	Kühlmittel für Dieselmotoren
Wartungsnachweise	Motorbetrieb
Gebrauch der Wartungsnachweise02-1	Einlaufzeit
Nach 100 Betriebsstunden 02-1	Anlassen des Motors
Nach 500 Betriebsstunden 02-2	Kaltwetterbetrieb15-1
Nach 1000 Betriebsstunden 02-2	Verwendung einer Hilfsbatterie oder eines
Nach 1500 Betriebsstunden 02-3	Ladegeräts
Nach 2000 Betriebsstunden 02-3	Motorbetrieb
Nach 2500 Betriebsstunden 02-4	Motoren für Bereitschaftsbetrieb15-5
Nach 3000 Betriebsstunden 02-4	Motor abstellen
Nach 3500 Betriebsstunden 02-5	
Nach 4000 Betriebsstunden	Wartung
Nach 4500 Betriebsstunden	Wartungszeiträume beachten 20-1
Nach 5000 Betriebsstunden	Vorschriftsmäßige Betriebsstoffe verwenden 20-1
Nach 5500 Betriebsstunden	Wartungstabelle
Nach 6000 Betriebsstunden	
Nach 6500 Betriebsstunden	Wartung/Täglich oder alle 10 Stunden
Nach 7000 Betriebsstunden	Tägliche Prüfungen vor dem Anlassen 25-1
Nach 7500 Betriebsstunden	
Nach 8500 Betriebsstunden	Wartung/Alle 500 Stunden
Nach 9000 Betriebsstunden	Motoröl und -filter wechseln
Nach 9500 Betriebsstunden	Kraftstoffilter erneuern
Nach 10000 Betriebsstunden	Keilriemen prüfen (Serie 300)
Nach 10000 Betheb3standen	Keilriemen prüfen (POWERTech mit man.
Seriennummern	Riemenspanner)
POWERTECH®Schild	W
Motorseriennummernschild	Wartung 1000 Stunden/Jährlich
Motorseriennummer notieren	Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinigen 35-1
Codes für Motorzusatzausrüstungen	Luftansaugsystem prüfen
Typennummer der Einspritzpumpe notieren 03-4	Automatische Riemenspannvorrichtung
.,,,	(POWERTech) prüfen
Sicherheitsmaßnahmen	veritiispiei pruieir und einstellen (Sene 300) 33-3
	Wartung 2000 Stunden/Alle 2 Jahre
Betriebsstoffe	Ventilspiel prüfen und einstellen
Dieselkraftstoff	(POWERTech)
Lagerung und Umgang mit Dieselkraftstoff10-1	Prüfung der Motordrehzahl
Motoröl für die Einlaufzeit	Ungleichförmigkeitsgrad des Reglers
Öl für Dieselmotoren	einstellen
Lagerung von Schmierstoffen	
Mischen von Schmierstoffen	Fortsetz. siehe nächste Seite

Alle Informationen, Abbildungen und technischen Angaben in dieser Publikation entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Konstruktionsänderungen jederzeit und ohne Bekanntgabe vorbehalten.


COPYRIGHT © 1999 DEERE & COMPANY European Office Mannheim All rights reserved A John Deere ILLUSTRUCTION® Manual

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle prüfen (6-Zyl. Motoren)	40-4
Wartung 2500 Stunden/Alle 3 Jahre Kühlsystem entleeren und durchspülen	45-1
Wartung/Nach Bedarf Zusätzliche Hinweise zur Wartung Keine Veränderungen am Kraftstoffsystem	
vornehmen	50-2
ersetzen (POWERTech)	50-5
Störungssuche Motor	
Einlagerung Hinweise zur Einlagerung von Motoren Teilesatz AR41785 zur Motorkonservierung Motor für längere Einlagerung vorbereiten Wiederinbetriebnahme nach längerer Einlagerung	60-1 60-2
Technische Angaben Technische Daten der Motoren Drehmomente für Zollschrauben Drehmomente für metrische Schrauben	65-4

ii


Typenbilder



01-1

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,3 -29-05JUL99-1/2



Gebrauch der Wartungsnachweise

Um größte Motorleistungelung, Wirtschaftlichkeit und Haltbarkeit des Motors zu erzielen, sicherstellen, daß die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Wartungsarbeiten durchgeführt und auf den folgenden Seiten bestätigt werden. Es wird empfohlen diese Wartungsarbeiten von Werksvertretung oder Händler durchführen und von diesen die entsprechenden Seiten der Wartungsnachweise ausfüllen und abstempeln zu lassen.

Der Nachweis, daß alle Wartungsarbeiten am Motor durchgeführt wurden, erhöht dessen Wiederverkaufswert. Die Zusammensetzung der John Deere Öle und Kühlflüssigkeiten gewährleistet bestmöglichen Schutz bei höchster Motorleistung. Wir empfehlen nur original John Deere Erzeugnisse und Ersatzteile zu verwenden.

Zur Aufrechterhaltung von Garantieansprüchen, darauf achten, daß alle Wartungsarbeiten nach Plan ausgeführt und bestätigt werden. Besitzt Ihr Motor eine erweiterte Garantie, so ist es wichtig, die Wartungsnachweise mindestens für die Dauer dieser Garantiezeit zu führen.

DPSG,CD03523,6 -29-05JUL99-1/1

Nach 100 Betriebsstunden			
☐ Motoröl wechseln			
☐ Motorölfilter wechseln			
☐ Schlauchverbindungen prüfen			
Betriebsstunden:	Bemerkungen:	Händlerstempel	
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			
			DPSG,CD03523,7 -29-05JUL99-1/1

02-1 062

Nach 500 Betriebsstunden					
☐ Motoröl wechseln					
☐ Motorölfilter wechseln					
☐ Kraftstoffilter ersetzen					
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen POWERTech mit man. Riemenspanner)	(Ser. 300 und				
☐ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)					
Betriebsstunden:	Bemerkungen:	Händlerstempel			
Datum:					
Arbeit ausgeführt von:					
Nach 1000 Betriebsstunden Motoröl wechseln	☐ Luftansaugsystem p	rüfen			
☐ Motorölfilter wechseln					
☐ Kraftstoffilter ersetzen					
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen ☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger					
D Emulitungstoff des Kulbeigenauses feiniger	1				
Betriebsstunden:	Bemerkungen:	Händlerstempel			
Datum:					
Arbeit ausgeführt von:					

02-2 062501

Nach 1500 Betriebsstunden			
☐ Motoröl wechseln			
☐ Motorölfilter wechseln			
☐ Kraftstoffilter ersetzen			
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen POWERTech mit man. Riemenspanner)	(Ser. 300 und		
☐ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)			
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
_			
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			
Nach 2000 Betriebsstunden Motoröl wechseln Motorölfilter wechseln Kraftstoffilter ersetzen		☐ Kühlsystem entleere verwendet wurde) ☐ Ventilspiel einstellen ☐ Luftansaugsystem p	
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen		☐ Schwingungsdämpfe	
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinige	n		
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			

02-3 062501

Nach 2500 Betriebsstunden				
☐ Motoröl wechseln	□ Kü	hlsystem entleere	n und durchspülen (falls COOL-GARD	
☐ Motorölfilter wechseln	verwe	endet wurde)		
☐ Kraftstoffilter ersetzen				
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen POWERTech mit man. Riemenspanner)	(Ser. 300 und			
☐ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)				
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel	
Datum:				
Arbeit ausgeführt von:				
			DPSG,FX04785,60 -29-16AUG99-1/1	
Nach 3000 Betriebsstunden				
☐ Motoröl wechseln	□ Lu	ftansaugsystem pr	üfen	
☐ Motorölfilter wechseln	☐ Motorölfilter wechseln			
☐ Kraftstoffilter ersetzen				
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen				
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger	n			
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel	
Datum:				
Arbeit ausgeführt von:				
· ·				
		'		
			DBSC CD03523 61 20 16AUC00 1/1	

☐ Motoröl wechseln			
☐ Motorölfilter wechseln			
☐ Kraftstoffilter ersetzen			
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfer POWERTech mit man. Riemenspanner)	(Ser. 300 und		
☐ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)			
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			
Nach 4000 Betriebsstunden Motoröl wechseln Motorölfilter wechseln Kraftstoffilter ersetzen		verwendet wurde) Uentilspiel einstellen	
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen		☐ Luftansaugsystem p	
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinige	en	☐ Schwingungsdämpfe	er prüfen
			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Betriebsstunden: Datum:	Bemerkungen:		Handlerstempel
	Bemerkungen:		Handlerstempel

Nach 4500 Betriebsstunden					
☐ Motoröl wechseln		☐ Schwingungsdämpfer ersetzen (6-Zyl.)			
☐ Motorölfilter wechseln ☐ Kraftstoffilter ersetzen	J Motorölfilter wechseln				
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen POWERTech mit man. Riemenspanner)	☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen (Ser. 300 und POWERTech mit man. Riemenspanner)				
□ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)					
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel		
Datum:					
Arbeit ausgeführt von:					
			DPSG,CD03523,64 -29-16AUG99-1/1		
			DF30,0D03323,04 -25-10A0G33-1/1		
Nach 5000 Betriebsstunden					
☐ Motoröl wechseln		☐ Einspritzdüsen erset	zen		
☐ Motorölfilter wechseln		☐ Luftansaugsystem p	rüfen		
☐ Kraftstoffilter ersetzen		☐ Kühlsystem entleere verwendet wurde)	n und durchspülen (falls COOL-GARD		
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen		verwender wurde)			
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinige	n				
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel		
Datum:					
Arbeit ausgeführt von:					
			DDCC CD02522 65 20 46AUC00 4/4		

Nach 5500 Betriebsstunden			
☐ Motoröl wechseln			
☐ Motorölfilter wechseln			
☐ Kraftstoffilter ersetzen			
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen POWERTech mit man. Riemenspanner)	(Ser. 300 und		
☐ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)			
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			
Nach 6000 Betriebsstunden Motoröl wechseln Motorölfilter wechseln Kraftstoffilter ersetzen		☐ Kühlsystem entleere verwendet wurde) ☐ Ventilspiel einstellen ☐ Luftansaugsystem p	
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger	١	☐ Schwingungsdämpfe	
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			

Nach 6500 Betriebsstunden						
☐ Motoröl wechseln						
☐ Motorölfilter wechseln						
☐ Kraftstoffilter ersetzen						
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen POWERTech mit man. Riemenspanner)	(Ser. 300 und					
☐ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)						
Betriebsstunden:	Bemerkungen:	Händlerstempel				
Datum:						
Arbeit ausgeführt von:						
		DPSG,CD03523,68 -29-16AUG99-1/1				
Nach 7000 Betriebsstunden						
☐ Motoröl wechseln	☐ Luftansaugsystem p	üfen				
☐ Motorölfilter wechseln						
☐ Kraftstoffilter ersetzen						
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen						
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger	n					
	Bemerkungen:	Händlerstempel				
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinigel		Händlerstempel				
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger Betriebsstunden:		Händlerstempel				
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger Betriebsstunden: Datum:		Händlerstempel				

Nach 7500 Betriebsstunder	n		
☐ Motoröl wechseln			en und durchspülen (falls COOL-GARD
☐ Motorölfilter wechseln		verwendet wurde)	
☐ Kraftstoffilter ersetzen			
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß pri POWERTech mit man. Riemenspanner)	üfen (Ser. 300 und		
□ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)			
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			
Nach 8000 Betriebsstunder	า	☐ Kühlsystem entleere verwendet wurde)	en und durchspülen (falls COOL-GARD nicht
☐ Motorölfilter wechseln		☐ Ventilspiel einstellen (POWERTech)	
☐ Kraftstoffilter ersetzen		☐ Luftansaugsystem prüfen	
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfe		☐ Schwingungsdämpfer prüfen	
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses rei	inigen		
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel
Datum:			
Arbeit ausgeführt von:			
			DPSG.CD03523.71 -29-16AUG99-1/1

Nach 8500 Betriebsstunden					
☐ Motoröl wechseln	☐ Motoröl wechseln				
☐ Motorölfilter wechseln					
☐ Kraftstoffilter ersetzen					
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen (Ser. 300 und POWERTech mit man. Riemenspanner)					
□ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)					
Betriebsstunden:	Bemerkungen:	Händlerstempel			
Datum:					
Arbeit ausgeführt von:					
Albeit ausgefullit voll.					
Nach 9000 Betriebsstunden Und Hotoröl wechseln DPSG,CD03523,72 -29-16AUG99-1/1					
☐ Motorölfilter wechseln	☐ Schwingungsdämpfer ersetzen (6-Zyl.)				
☐ Kraftstoffilter ersetzen					
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen					
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinigen					
Betriebsstunden:	Bemerkungen:	Händlerstempel			
Datum:					
Arbeit ausgeführt von:					
	,	DBSC CD03523 72 - 20 46AUC00 1/4			

Nach 9500 Betriebsstunden						
☐ Motoröl wechseln						
☐ Motorölfilter wechseln						
☐ Kraftstoffilter ersetzen	☐ Kraftstoffilter ersetzen					
☐ Keilriemenspannung und -verschleiß prüfen (Ser. 300 und POWERTech mit man. Riemenspanner)						
□ Ventilspiel einstellen (Ser. 300)						
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel			
Datum:						
Arbeit ausgeführt von:						
Nach 10000 Betriebsstunden			DPSG,CD03523,74 -29-16AUG99-1/1			
☐ Motoröl wechseln	☐ Kühlsystem entleere		n und durchspülen			
☐ Motorölfilter wechseln	☐ Ventilspiel einstellen		(POWERTech)			
☐ Kraftstoffilter ersetzen	☐ Thermostat ersetz		ı			
☐ Keilriemen und -spannvorrichtung prüfen	prüfen		impfer prüfen			
☐ Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reiniger	ftungsrohr des Kurbelgehäuses reinigen		zen			
☐ Luftansaugsystem prüfen						
Betriebsstunden:	Bemerkungen:		Händlerstempel			
Datum:						
Arbeit ausgeführt von:						
			DPSC CD03523.75 - 20.46AUC00.1/4			

Seriennummern

POWERTECH®Schild

An der Zylinderkopfhaube befindet sich ein Schild, welches den Motor als John Deere POWERTECH® Motor kennzeichnet.



POWERTECH ist eine Handelsbezeichnung von Deere & Company

DPSG,CD03523,11 -29-05JUL99-1/1

RG8041 -UN-15JAN99


Motorseriennummernschild



POWERTech Motor

Jeder Motor hat eine dreizehnstellige John Deere Seriennummer. Die ersten zwei Stellen geben das Herstellerwerk an.

"CD" bedeutet, daß der Motor in Saran (Frankreich) gebaut wurde.



Motoren Ser. 300

Das Motorseriennummernschild (A) befindet sich bei POWERTech Motoren auf der rechten Seite des Zylinderblocks hinter dem Kraftstoffilter und bei Motoren der Ser. 300 in der Nähe der Kraftstoffpumpe.

DPSG,CD03523,12 -29-05JUL99-1/1

Motorseriennummer notieren


Alle Buchstaben und Zahlen der Motorseriennummer unten notieren.

Sie sind sehr wichtig bei der Ersatzteilbestellung und für Garantieansprüche.

Motorseriennummer (B)

Motortypenbezeichnung (C)

Absorptionskoeffizient (D)



Motoren Ser. 300 Seriennummernschild



POWERTech Seriennummernschild

DPSG,CD03523,13 -29-05JUL99-1/1

Codes für Motorzusatzausrüstungen



Codes für Motorzusatzausrüstungen

Zusätzlich zum Seriennummernschild haben OEM-Motoren ein Schild mit den Codes für Motorzusatzausrüstungen, welches an der Zylinderkopfhaube angebracht ist. Diese Codes bezeichnen die Zusatzausrüstungen, mit denen der Motor ab Werk versehen wurde. Wenn Ersatzteile benötigt oder Wartungsarbeiten ausgeführt werden sollen, dann müssen diese Zahlen dem Händler oder der Werksvertretung mitgeteilt werden.

Ein zusätzlicher Aufkleber kann auch vorhanden sein (in einer am Motor angebrachten Plastiktüte oder den Motorunterlagen beigefügt). Es wird empfohlen diesen Aufkleber entweder

- unten auf dieser Seite der Betriebsanleitung am Ende des Textes aufzukleben oder
- unter der Überschrift CODES FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNGEN im "Motorgarantieheft" einzukleben.

HINWEIS: Der Maschinenhersteller hat den Aufkleber möglicherweise schon an einer gut zugänglichen Stelle angebracht (innen im Gehäuse oder in der Nähe eines Wartungsbereiches).

Auf dem Schild mit den Codes für Motorzusatzausrüstungen befindet sich ein

Motorbasiscode (A). Dieser Basiscode muß zusammen mit den Codes für Zusatzausrüstungen notiert werden. Manchmal dient dieser Basiscode dazu, zwei identische Codes für Zusatzausrüstungen für den gleichen Motortyp zu unterscheiden.

Die ersten zwei Zahlen des Codes bezeichnen eine spezifische Gruppe wie z.B. Drehstromgeneratoren. Die letzten beiden Zahlen des Codes bezeichnen eine spezifische Ausrüstung an dem Motor wie z.B. einen 12 V, 55 A Drehstromgenerator.

HINWEIS: Diese Codes für Zusatzausrüstungen entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen jederzeit und ohne Bekanntgabe vorbehalten.

Wurde ein Motor ohne eine bestimmte Komponente bestellt, sind die letzten zwei Stellen dieses Gruppencodes 99, 00 oder XX. Die Liste auf der nächsten Seite zeigt nur die beiden ersten Stellen der Codes. Sollen in Zukunft z.B. Ersatzteile bestellt werden, ist es wichtig diese Codenummern zur Verfügung zu haben. Damit die Verfügbarkeit gewährleistet ist, sollten die dritte und vierte Stelle (dem Schild mit den Codes für Motorzusatzausrüstungen am Motor zu entnehmen) an den dafür vorgesehenen Stellen auf der nächsten Seite eingetragen werden.

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,14 -29-05JUL99-1/2

HINWEIS: Es ist möglich, daß das Schild mit den Codes für Motorzusatzausrüstungen nicht

alle Codes enthält. Dies wird dann der Fall sein, wenn Zusatzausrüstungen

sein, wenn Zusatzausrüstungen nachträglich angebracht wurden.

Wenn das Schild mit den Codes für Motorzusatzausrüstungen verloren gegangen oder unlesbar geworden ist, Händler oder Werksvertretung nach Ersatz fragen.

Codes für	Bezeichnung	Codes für	Bezeichnung
Zusatzausrüstungen		Zusatzausrüstungen	
Motorbasiscode:			
11	Zylinderkopfhaube	45	Ausgleichswelle
12	Öleinfüllstutzen	46	Zylinderblock mit Laufbüchsen und Nockenwelle
13	Kurbelwellenriemenscheibe	47	Kurbelwelle und Lager
14	Schwungradgehäuse	48	Pleuelstangen und Kolben
15	Schwungrad	49	Ventilbetätigung
16	Kraftstoffeinspritzpumpe	50	Ölpumpe
17	Lufteinlaß	51	Zylinderkopf mit Ventilen
18	Luftfilter	52	Antrieb für Zusatzausrüstungen
19	Ölwanne	54	Ölvorwärmer
20	Wasserpumpe	55	Haltevorrichtung für den Versand
21	Thermostatdeckel	56	Farbgebung
22	Thermostat	57	Kühlmitteleinlaß
23	Kühlgebläseantrieb	59	Ölkühler
24	Lüfterriemen	60	Riemenscheibe für Zusatzantrieb (Anbau)
25	Gebläse	62	Halterung für Drehstromgenerator
26	Kühlflüssigkeitsvorwärmer	64	Auspuffwinkelstück
27	Kühler	65	Turbolader
28	Auspuffkrümmer	66	Temperaturschalter
29	Ventilatorsystem	67	Geber für elektronischen Drehzahlmesser
30	Anlasser	68	Schwingungsdämpfer
31	Drehstromgenerator	69	Seriennummernschild
32	Instrumentenbrett	74	Halterung für Klimaanlagenkompressor
35	Kraftstoffilter	75	Anzeige, Luftfilterverstopfung
36	Frontplatte	76	Öldruckschalter
37	Kraftstoffpumpe	86	Lüfterriemenscheibe
39 40	Thermostatgehäuse	87	Automatischer Riemenspanner
40	Ölmeßstab	88	Ölfilter
41	Riemengetriebener vorderer Zusatzantrieb	91	Spezialausrüstung (ab Werk)
43	Starthilfe	97	Spezialausrüstung (nachträglicher Einbau)
44	Steuergetriebedeckel mit Zahnrädern	98	Versandbehälter

DPSG,CD03523,14 -29-05JUL99-2/2


Typennummer der Einspritzpumpe notieren

Typen- und Seriennummer der Einspritzpumpe vom Typenschild (A) notieren.

Typennr.:	 1/min

Herstellernr.

Seriennr.



DPSG,CD03523,15 -29-07JUL99-1/1

Sicherheitsmaßnahmen

Warnzeichen erkennen

Dieses Zeichen macht auf die an der Maschine angebrachten oder in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam. Es bedeutet, daß Verletzungsgefahr besteht.

Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise sowie die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften.



Warnbegriffe verstehen

Das Warnzeichen wird durch die Begriffe GEFAHR, VORSICHT oder ACHTUNG ergänzt. Dabei kennzeichnet GEFAHR die Stellen oder Bereiche mit der höchsten Gefahrenstufe.

Warnschilder mit GEFAHR oder VORSICHT werden an spezifischen Gefahrenstellen angebracht. Warnschilder mit ACHTUNG enthalten allgemeine Vorsichtsmaßnahmen. Warnzeichen mit ACHTUNG machen auch in dieser Druckschrift auf Sicherheitshinweise aufmerksam.

AGEFAHR

AVORSICHT AACHTUNG

DX,SIGNAL -29-03MAR93-1/1

Anheben des Motors



ACHTUNG: Es wird empfohlen zum Anheben des Motors nur die Aufhängeschiene JDG23 (A) und die zugelassenen Aufhängeösen (B), welche mit dem Motor mitgeliefert werden zu benutzen. Beim Heben des Motors äußerst vorsichtig vorgehen und darauf achten, daß NIEMALS ein Körperteil sich unter dem angehobenen Motor befindet.


Motor nur in Längsrichtung an Aufhängeschiene und -ösen anhängen. Verkanten verringert die Tragfähigkeit von Schiene und Ösen beträchtlich.

HINWEIS: Sind keine Aufhängeösen am Motor vorhanden, können als Ersatzteile die Universalaufhängeösen JD-244-1 und JD-244-2 bestellt werden.

- 1. Falls nicht vorhanden, Aufhängeösen anbringen und mit 200 N•m (145 lb-ft) anziehen.
- 2. Aufhängeschiene JDG23 (A) an den Ösen (B) und einem passenden Hebezeug befestigen.

WICHTIG: Die Aufhängeösen sind zum Heben des Motors mit Zusatzausrüstungen wie Kühler, Luftfilter und anderen kleinen Komponenten gedacht. Sind größere Ausrüstungen am Motor vorhanden (z.B. Zapfwelle, Getriebe, Luftkompressor usw.), sind die mitgelieferten oder als Ersatzteil erhältlichen Aufhängeösen nicht zum Anheben geeignet. Der zuständige Techniker ist dafür verantwortlich, daß für solche Gelegenheiten geeignetes Hebezeug zur Verfügung steht. Zusätzliche Informationen zum Entfernen des Motors sind auch den Maschinenhandbüchern zu entnehmen.

3. Motor vorsichtig zur gewünschten Stelle bewegen.



DPSG,CD03523,95 -29-06OCT99-1/1


Sicherheitshinweise befolgen

Sorgfältig alle in dieser Druckschrift enthaltenen Sicherheitshinweise, sowie alle an der Maschine angebrachten Warnschilder lesen. Auf lesbaren Zustand der Warnschilder achten und fehlende oder beschädigte Schilder ersetzen. Darauf achten, daß neue Ausrüstungen und Ersatzteile mit den gegenwärtig gültigen Warnschildern versehen sind. Ersatzwarnschilder sind beim John Deere Händler erhältlich.

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Handhabung der Maschine und ihren Kontrolleinrichtungen vertraut. Nie zulassen, daß jemand ohne Sachkenntnisse die Maschine betreibt.

Maschine stets in gutem Zustand halten. Unzulässige Veränderungen beeinträchtigen die Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer der Maschine.

Wenn Sie irgendeinen Teil dieser Betriebsanleitung nicht verstehen und Hilfe brauchen, setzen Sie sich mit Ihrem John Deere Händler in Verbindung.




DX,READ -29-03MAR93-1/1

Versehentliches Wegrollen der Maschine vermeiden

Verletzungen oder tödliche Unfälle durch wegrollende Maschinen vermeiden.

Den Motor nicht durch Kurzschließen der Anlasserklemmen anlassen. Beim Kurzschließen des normalen Stromkreises startet die Maschine auch mit eingelegtem Gang.

NIEMALS den Motor vom Boden aus anlassen. Den Motor nur vom Fahrersitz aus starten. Vorher Getriebe in Neutral oder Parkstellung bringen.



DX,BYPAS1 -29-29SEP98-1/1

Sicherer Umgang mit Kraftstoff — Brände vermeiden

Vorsichtig mit Kraftstoff umgehen; er ist leicht entzündlich. Beim Betanken der Maschine nicht rauchen und darauf achten, daß keine offenen Flammen oder Funkenquellen in der Nähe sind.

Motor abstellen, wenn die Maschine betankt werden soll. Nur im Freien tanken.

Brände vermeiden, indem die Maschine frei von Schmutz und Fettresten gehalten wird. Verschütteten Kraftstoff immer beseitigen.




DX,FIRE1_ -29-03MAR93-1/1

Vorbereitungen für den Notfall

Im Brandfall gerüstet sein.

Feuerlöscher und Verbandskasten in greifbarer Nähe aufbewahren.

Notrufnummern für Ärzte, Krankenwagen, Krankenhaus und Feuerwehr am Fernsprecher bereithalten.



DX,FIRE2 _-29-03MAR93-1/1

Sicherer Umgang mit Startflüssigkeit

Die Startflüssigkeit ist sehr leicht entzündbar.

Beim Gebrauch der Startflüssigkeit Funkenbildung oder offene Flammen in der Nähe vermeiden. Startflüssigkeit von Batterien und elektrischen Leitungen fernhalten.

Um bei der Lagerung der Sprühdosen das Entweichen von Startflüssigkeit zu vermeiden, die Dose stets mit der Schutzkappe verschlossen halten und an einer kühlen, geschützten Stelle lagern.

Leere Sprühdosen nicht verbrennen oder beschädigen.



1356 -UN-18MAR92

DX,FIRE3 -29-16APR92-1/1


Schutzkleidung tragen

Enganliegende Kleidung und entsprechende Sicherheitsausrüstung bei der Arbeit tragen.

Langanhaltende Lärmbelästigungen können zu Gehörschäden oder Taubheit führen.

Einen geeigneten Lärmschutz wie z.B. Schutzmuscheln oder Ohrstopfen verwenden.

Eine sichere Bedienung der Maschine erfordert die volle Aufmerksamkeit des Fahrers. Keine Kopfhörer zum Radiooder Musikhören tragen.




DX,WEAR -29-10SEP90-1/1

Lärmschutz

Langanhaltende Lärmbelästigungen können zu Gehörschäden oder Taubheit führen.

Einen geeigneten Lärmschutz wie z.B. Schutzmuscheln oder Ohrstopfen verwenden.



Vorsicht bei sich drehenden Antriebswellen

Unachtsamkeit im Bereich sich drehender Antriebswellen kann schwere oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Stets darauf achten, daß alle Wellenschutzvorrichtungen vorschriftsmäßig angebracht sind und daß das Gelenkwellenschutzrohr sich ungehindert drehen kann.

Enganliegende Kleidung tragen. Vor der Einstellung und Reinigung sowie dem An- und Abkoppeln von zapfwellenbetriebenen Geräten, Motor abstellen und den Stillstand aller beweglichen Maschinenteile abwarten.



DX,PTO -29-12SEP95-1/1

Sicherheit bei Wartungsarbeiten

Wartungsarbeiten setzen voraus, daß deren Abläufe bekannt sind. Den Arbeitsplatz sauber und trocken halten.

Schmier-, Wartungs- und Einstellarbeiten nur bei stehender Maschine ausführen. Darauf achten, daß Hände, Füße und Kleidungsstücke nicht in den Gefahrenbereich angetriebener Teile kommen. Sämtliche Antriebssysteme abschalten; Druck durch Betätigen der Bedienungseinrichtungen abbauen. Gerät auf dem Boden ablassen. Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen. Die Maschine abkühlen lassen.

Maschinenteile, die zur Wartung angehoben werden müssen, unfallsicher unterbauen.

Stets auf guten Zustand und sachgemäße Montage aller Teile achten. Schäden sofort beheben. Abgenutzte oder beschädigte Teile ersetzen. Ansammlungen von Schmierfett, Öl oder Schmutz beseitigen.

Wenn bei selbstfahrenden Maschinen, Arbeiten an der elektrischen Anlage oder Schweißarbeiten durchgeführt werden, zuerst das Massekabel (-) der Batterie abklemmen.

Bei gezogenen Anbaugeräten die elektrischen Verbindungen zum Traktor trennen, bevor Arbeiten an der elektrischen Anlage oder Schweißarbeiten durchgeführt werden.




DX,SERV -29-17FEB99-1/1

Für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen

Auspuffgase können schwere oder sogar tödliche Gesundheitsschäden verursachen. Bei Motorbetrieb in geschlossenen Räumen die Auspuffgase mit einer Auspuffverlängerung ableiten.

Steht keine Auspuffverlängerung zur Verfügung, Türen öffnen, damit ausreichende Belüftung gewährleistet ist.



Vorsicht bei Hochdruckflüssigkeiten

Unter hohem Druck austretendes Öl kann die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb vor dem Trennen von Leitungen die Anlage drucklos machen. Alle Anschlüsse festziehen, bevor Druck aufgebaut wird.

Aus einer kleinen Öffnung austretendes Hydrauliköl ist kaum zu sehen, deshalb bei der Suche nach Leckstellen ein Stück Karton verwenden. Hände und Körper schützen.

Bei Verletzungen sofort einen Arzt Aufsuchen. Ist irgendeine Flüssigkeit in die Haut eingedrungen, muß diese innerhalb weniger Stunden entfernt werden, andernfalls können schwere Infektionen die Folge sein. Ärzte, die damit nicht vertraut sind sollten sich die entsprechenden Informationen von einer kompetenten medizinischen Quelle besorgen. Diese Informationen sind auch von Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois zu erhalten.



DX,FLUID -29-03MAR93-1/1

Hitzeentwicklung im Bereich von Druckleitungen vermeiden

Leicht entzündbare Flüssigkeitsnebel können durch Hitzeentwicklung in der Nähe von Druckleitungen entstehen. Diese können zu schweren Verbrennungen führen. Im Bereich von Druckleitungen oder leicht brennbaren Materialien keine Hitzeentwicklung durch Schweißarbeiten, Lötarbeiten oder den Gebrauch eines Schweißbrenners verursachen. Druckleitungen können versehentlich durchtrennt werden, wenn Hitze sich über den unmittelbaren Flammenbereich hinaus entwickelt.



DX,TORCH -29-03MAR93-1/1

Vor Schweißarbeiten oder Erhitzen von Teilen Farbe entfernen

Die Bildung von giftigen Dämpfen und Staub vermeiden.


Gefährliche Dämpfe können entstehen, wenn Farbe durch Schweiß- oder Lötarbeiten bzw. durch einen Schweißbrenner erhitzt wird.

Vor dem Erhitzen von Teilen Farbe entfernen:

- Farbe im Umkreis von mindestens 76 mm (3 in.) von der Stelle entfernen, die erhitzt werden soll.
- Beim Entfernen der Farbe durch Sandstrahlen oder Abschleifen, den entstehenden Staub nicht einatmen. Deshalb einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Bei Verwendung eines Farblösungsmittels ist das Lösungsmittel vor der Durchführung von Schweißarbeiten mit Wasser und Seife abzuwaschen. Lösungsmittelbehälter und andere brennbare Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen. Danach mindestens 15 Minuten warten, bis sich die Dämpfe aufgelöst haben.

Alle Arbeiten im Freien durchführen oder in einem Raum, der mit einer Absaugvorrichtung für giftige Dämpfe und Staub ausgerüstet ist.

Vorschriften zur Beseitigung von Farben und Lösungsmitteln beachten.



DX,PAINT -29-22OCT99-1/1

Sichere Kühlerwartung

Explosionsartiges Freisetzen von Flüssigkeit aus dem, unter Druck stehenden Kühlsystem kann zu schweren Verbrühungen führen.

Kühlerverschlußdeckel grundsätzlich nur bei abgestelltem Motor abnehmen. Der Deckel darf nur noch so warm sein, daß man ihn mit bloßen Händen anfassen kann. Verschlußdeckel zunächst nur bis zum Anschlag drehen, um den Druck abzulassen; erst danach den Deckel ganz abnehmen.



81 -UN-23AUG88

DX,RCAP -29-04JUN90-1/1


Asbeststaub

Einatmen von Staub vermeiden, der beim Arbeiten mit Teilen entsteht, die Asbestfasern enthalten. Eingeatmete Asbestfasern können Lungenkrebs verursachen.

Teile in John Deere Produkten, die Asbestfasern enthalten können sind Bremsklötze, Bremsband und -beläge, Kupplungsscheiben und verschiedene Dichtungen. Asbest ist in diesen Teilen normalerweise in Harz oder auf eine andere Art gebunden, so daß ein normaler Umgang damit nicht gefährlich ist, solange kein durch die Luft fliegender, Asbest enthaltender Staub erzeugt wird.

Keinen Staub verursachen. Niemals Preßluft zur Reinigung verwenden. Asbesthaltige Teile nicht abbürsten oder schleifen. Bei Wartungsarbeiten Atemschutz tragen. Ein Spezialstaubsauger für Asbest wird empfohlen. Ist dieser nicht vorhanden, asbesthaltige Teile mit einem Nebel aus Öl oder Wasser befeuchten.

Darauf achten, daß sich niemand im Gefahrenbereich befindet.



DX,DUST -29-15MAR91-1/1

Vorschriftsmässige Beseitigung von Abfällen


Wird die Beseitigung von Abfällen nicht nach Vorschrift vorgenommen, können Umwelt und ökologische Systeme geschädigt werden. Zu den in John Deere Maschinen verwendeten Teilen, welche als Abfall umweltschädigend sein können, gehören Öl, Kraftstoff, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Filter und Batterien.

Auslaufsichere und dichte Behälter beim Ablassen der Flüssigkeiten verwenden. Keine Lebensmittel- oder Getränkebehälter verwenden; sie könnten jemanden dazu verleiten, daraus zu trinken.

Niemals Abfälle auf die Erde, in den Abfluß oder in ein Gewässer schütten.

Aus Klimaanlagen entweichendes Kältemittel kann die Erdatmosphäre schädigen. Durch gesetzliche Vorschriften kann bestimmt werden, daß nur anerkannte Fachbetriebe die Aufarbeitung und das Recycling von Kältemitteln durchführen dürfen.

Vor dem Wegwerfen von Teilen den richtigen Weg zur Beseitigung derselben bei der zuständigen Umweltschutzbehörde oder beim John Deere Händler erfragen.



FS1133 -UN-26NOV90

DX,DRAIN -29-03MAR93-1/1

Betriebsstoffe

Dieselkraftstoff

Befragen Sie Ihren Kraftstofflieferanten wegen der Eigenschaften des Dieselkraftstoffs, der in Ihrer Gegend erhältlich ist.

Im allgemeinen sind Dieselkraftstoffe so gemischt, daß sie den Temperaturanforderungen der jeweiligen Gegend entsprechen.

Dieselkraftstoffe der Spezifikation EN 590 bzw. ASTM D975 werden empfohlen.

Auf jeden Fall muß der Kraftstoff folgenden Anforderungen entsprechen:

Cetane mindestens 40. Eine Cetanzahl über 50 ist vorzuziehen, besonders bei Temperaturen unter -20°C (-4°F) oder in Höhenlagen über 1500 m (5000 ft).

Grenzwert der Filtrierbarkeit (CFPP) unter der niedrigsten zu erwartenden Temperatur ODER **Trübepunkt** mindestens 5°C (9°F) unter der niedrigsten zu erwartenden Temperatur.

Die Kraftstoff-Schmierfähigkeit, gemessen nach dem BOCLE-Verschleißtest, muß bei einer Testlast von mindestens 3100 Gramm gewährleistet sein.

Schwefelgehalt:

- Der Schwefelgehalt sollte nicht über 0,5% liegen.
 Ein Schwefelgehalt von weniger als 0,05% ist vorzuziehen.
- Wenn Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,5% verwendet wird, die Wechselintervalle für Motoröl und Ölfilter um 50% verkürzen.
- Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von mehr als 1,0% NICHT verwenden.

Bio-Diesel dürfen NUR verwendet werden, wenn sie DIN 51606 oder einer gleichwertigen Norm entsprechen.

Gebrauchtes Motoröl oder andere Schmiermittel NICHT mit Dieselkraftstoff mischen.

DX,FUEL1 -29-17FEB99-1/1

Lagerung und Umgang mit Dieselkraftstoff



ACHTUNG: Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff. Nicht bei laufendem Motor tanken.

Beim Tanken oder bei Wartungsarbeiten an der Kraftstoffanlage NICHT rauchen.

Täglich nach Betriebsende auftanken, um die Bildung von Kondenswasser und Einfrieren der Kraftstoffanlage bei kaltem Wetter zu verhindern.

WICHTIG: Die Entlüftung des Kraftstofftanks erfolgt über den Tankdeckel. Deshalb

beim Austausch nur das entsprechende Originalersatzteil verwenden.

Wenn der Kraftstoff lange im Kraftstofftank verbleibt (bedingt durch kurze Einsatzzeiten) oder über einen längeren Zeitraum gelagert wird, einen Kraftstoffzusatz verwenden, der Kondenswasserbildung verhindert. Entsprechende Empfehlungen kann Ihnen Ihr Kraftstofflieferant geben.

DX,FUEL4 -29-18MAR96-1/1

Motoröl für die Einlaufzeit

Neue Motoren werden im Werk mit John Deere MOTORÖL FÜR DIE EINLAUFZEIT befüllt. Während der Einlaufzeit bei Bedarf John Deere MOTORÖL FÜR DIE EINLAUFZEIT nachfüllen, um den korrekten Ölstand aufrecht zu erhalten.

Öl- und Filterwechsel bei neuen Motoren oder Austauschmotoren nach den ersten 100 Betriebsstunden vornehmen.

Nach einer Motorüberholung, den Motor mit John Deere MOTORÖL FÜR DIE EINLAUFZEIT befüllen.

Falls John Deere MOTORÖL FÜR DIE EINLAUFZEIT nicht zur Verfügung steht, während der ersten 100 Betriebsstunden ein Öl für Dieselmotoren verwenden, das einem der folgenden Punkte entspricht:

- API-Spezifikation CE
- ACEA-Spezifikation E1

Nach der Einlaufzeit, John Deere PLUS-50® oder ein anderes Öl für Dieselmotoren verwenden, das den Empfehlungen in dieser Druckschrift entspricht.

WICHTIG: John Deere PLUS-50 oder Motoröle gemäß den Spezifikationen API CG4, API CF4, ACEA E3 bzw. ACEA E2 dürfen bei neuen Motoren oder Austauschmotoren während der ersten 100 Betriebsstunden nicht verwendet werden. Diese Öle gewährleisten keinen einwandfreien Motoreinlauf.

PLUS-50 ist eine Handelsbezeichnung von Deere & Company.

DX,ENOIL4 -29-10OCT97-1/1

Öl für Dieselmotoren

Ölviskosität entsprechend den bis zum nächsten Ölwechsel zu erwartenden Außentemperaturen wählen.

Folgendes Öl wird empfohlen:

• John Deere PLUS-50®

Ebenfalls empfohlen werden kann folgendes Öl:

• John Deere TORQ-GARD SUPREME®

Bei Verwendung von anderen Ölsorten müssen diese mindestens einem der folgenden Punkte entsprechen:

- API-Spezifikation CG-4
- API-Spezifikation CF-4
- ACEA-Spezifikation E3
- ACEA-Spezifikation E2



Wenn der Schwefelgehalt des verwendeten Dieselkraftstoffs 0,5% übersteigt, müssen die Wartungsintervalle um 50% verkürzt werden.

Wenn von John Deere vorzugsweise empfohlene Öle verwendet werden, können möglicherweise die Wartungsintervalle verlängert werden. Für nähere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren John Deere-Händler.

122°F 30°C 86°F 20°C 68°F 10°C 50°F SAE 5W-30-SAE 0W-40. o°C 32°F –10°C **14°**F -20°C -22°F -30°C

PLUS-50 ist eine Handelsbezeichnung von Deere & Company. TORQ-GARD SUPREME ist eine Handelsbezeichnung von Deere & Company.

DX,ENOIL -29-10OCT97-1/1

Lagerung von Schmierstoffen

Ihre Maschinen können nur dann optimal arbeiten, wenn saubere Schmierstoffe verwendet werden.

Nur saubere Behälter für die Schmierstoffe verwenden.

Schmierstoffe und Behälter einwandfrei lagern und vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Behälter liegend aufbewahren, um Wasser- und Schmutzansammlungen zu verhindern.

Sicherstellen, daß alle Behälter so gekennzeichnet sind, daß ihr Inhalt einwandfrei identifiziert werden kann.

Alte Behälter und darin befindliche Reststoffe ordnungsgemäß entsorgen.

DX,LUBST -29-18MAR96-1/1

Mischen von Schmierstoffen

Unterschiedliche Ölsorten und -marken dürfen im allgemeinen nicht vermischt werden. Die von den Herstellern verwendeten Ölzusätze sind so gewählt, daß die Öle gewissen Spezifikationen und Leistungsanforderungen entsprechen.

Das Mischen unterschiedlicher Öle kann die gewünschte Wirkung der Zusätze stören und die Schmierwirkung vermindern.

Wenn diesbezüglich irgendwelche Fragen auftauchen, wenden Sie sich an Ihren John Deere Händler.

DX,LUBMIX -29-18MAR96-1/1

Kühlmittel für Dieselmotoren

Die Mischung im Motorkühlsystem bietet ganzjährigen Schutz gegen Korrosion und Schäden an den Zylinderbüchsen. Es besteht Frostschutz bis -37°C (-34°F).

Für Wartungszwecke wird John Deere COOL-GARD empfohlen.

Steht John Deere COOL-GARD nicht zur Verfügung, ein Kühlmittelkonzentrat auf Äthylenglykol-Basis mit niedrigem Silikatgehalt verwenden.

Das Kühlmittelkonzentrat muß so beschaffen sein, daß keine Kavitation an Gußeisen- und Aluminiumteilen im Kühlsystem auftreten kann. John Deere COOL-GARD erfüllt diese Bedingungen.

Das Mischungsverhältnis von Konzentrat und Wasser beträgt 50%. Diese Mischung bietet Gefrierschutz bis - 37°C (-34°F). Ist Gefrierschutz für niedrigere Temperaturen erforderlich, den John Deere Händler zu Rate ziehen.

Die Wasserqualität ist wichtig für einwandfreie Arbeitsweise des Kühlsystems. Es wird empfohlen, destilliertes, entionisiertes oder entmineralisiertes Wasser zur Mischung mit Kühlmittelkonzentrat auf Äthylenglykol-Basis zu verwenden.

WICHTIG: Keine Kühlsystem-Dichtzusätze oder Frostschutzmittel verwenden, das Dichtzusätze enthält.

Intervalle für Kühlmittelwechsel

Das ab Werk eingefüllte Kühlmittel nach drei Jahren oder 3000 Betriebsstunden ablassen, Kühlsystem durchspülen und mit frischem Kühlmittel befüllen. Die darauffolgenden Wechselintervalle werden durch das verwendete Kühlmittel bestimmt. Bei jedem Wechselintervall, Kühlmittel ablassen, Kühlsystem durchspülenund mit frischem Kühlmittel befüllen.

Bei Verwendung von John Deere COOL-GARD können die Wechselintervalle für das Kühlmittel auf 3 Jahre bzw. 3000 Betriebsstunden verlängert werden.

Wenn COOL-GARD nicht verwendet wurde, verkürzt sich der Wechselintervall auf zwei Jahre oder 2000 Betriebsstunden.

DX,COOL8 -29-12FEB99-1/1

Betrieb bei warmem Klima

John Deere Motoren sind für Kühlmittel auf Glykolbasis ausgelegt.

Deshalb stets ein empfohlenes Kühlmittel auf Glykolbasis verwenden; dies gilt auch für Gegenden, wo kein Frostschutz erforderlich ist.

WICHTIG: Wasser nur in Notsituationen als

Kühlmittel verwenden.

Schaumbildung, Korrosion von heißen Aluminiumflächen und Eisen, Kalkbildung und Kavitation treten auf, wenn Wasser als Kühlmittel verwendet wird, auch wenn Kühlmittelzusätze eingefüllt werden.

Deshalb bei Verwendung von Wasser das Kühlsystem möglichst bald wieder entleeren und ein empfohlenes Motorkühlmittel auf Glykolbasis einfüllen.

DX,COOL6 -29-18MAR96-1/1

Motorbetrieb

Einlaufzeit

Während der ersten 100 Betriebsstunden

Während der ersten 100 Betriebsstunden, Motor nicht überlasten und langen Motorleerlauf oder zu niedrige Belastung vermeiden.

Muß Öl nachgefüllt werden, siehe "Mototöl für die Einlaufzeit".

HINWEIS: Während der Einlaufzeit ist ein erhöhter Ölverbrauch möglich.

Nach den ersten 100 Betriebsstunden

Nach den ersten 100 Betriebsstunden, Motoröl

ablassen und Ölfilter wechseln (siehe "Motoröl und Motorölfilter wechseln"). Kurbelgehäuse mit Öl korrekter Viskosität und Qualität füllen (siehe "Öl für Dieselmotoren").

Spannung des Drehstromgeneratorriemens prüfen.

Verbindungen der Luftansaugschläuche prüfen.

Das Anzugsmoment aller Schrauben am Motor überprüfen.

DPSG,CD03523,17 -29-09JUL99-1/1

Anlassen des Motors



ACHTUNG: Vor Anlassen des Motors in geschlossenen Räumen, mit einer Auspuffverlängerung die Auspuffgase ableiten. Bei der Handhabung von Kraftstoff nur sichere Behälter und Leitungen verwenden.

HINWEIS: Bei Temperaturen unter 0°C (32°F), kann die Verwendung von Kaltstarthilfen notwendig sein. (siehe "Kaltwetterbetrieb").

 Alle Prüfungen vor Inbetriebnahme durchführen, die im Abschnitt "Wartung/Täglich oder alle 10 Stunden" aufgeführt sind.

- 2. Falls vorhanden, Kraftstoffabsperrventil öffnen.
- 3. Anlaßschalter betätigen und nach Anspringen des Motors wieder freigeben.

HINWEIS: Den Anlasser nicht mehr als 20 Sekunden betätigen.

DPSG,CD03523,18 -29-09JUL99-1/1

Kaltwetterbetrieb

Bei Temperaturen unter 0°C (32°F) stehen je nach Ausrüstung verschiedene Kaltstarthilfen zur Verfügung.

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,19 -29-09JUL99-1/4

15-1 0625


Ansaugluftvorwärmer

Der Ansaugluftvorwärmer ist gitterförmig (A) bei POWERTech Motoren; bei Motoren der Serie 300 besteht er aus einer Glühkerze (B). Beide Typen sind in den Lufteinlaßkanal eingebaut.



ACHTUNG: NIEMALS Ätherstarthilfeflüssigkeit verwenden, wenn der Ansaugluftvorwärmer zum Anlassen verwendet wird.

Heizelement höchstens 30 Sekunden lang einschalten (Vorwärmposition), dann Motor anlassen.




DPSG,CD03523,19 -29-09JUL99-2/4

Kühlwasservorwärmer

Den Stecker des Kühlflüssigkeitsvorwärmers (A) an eine Stromquelle anschließen (110 oder 220 V).

Bei einer Umgebungstemperatur von -15°C (5°F) dauert der Heizvorgang etwa 2 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen, Heizvorgang entsprechend verlängern.



Kraftstoffvorwärmer

Der Kraftstoffvorwärmer (A) schaltet sich je nach Außentemperatur automatisch ein oder aus.



DPSG,CD03523,19 -29-09JUL99-4/4

Verwendung einer Hilfsbatterie oder eines Ladegeräts

Eine 12 V Hilfsbatterie kann parallel mit der (den) Maschinenbatterie(n) geschaltet werden, damit der Motor bei kaltem Wetter besser anspringt. IMMER verstärkte Kabel zur Überbrückung verwenden.




ACHTUNG: Entweichendes Batteriegas ist hochexplosiv. Daher offenes Feuer und Funkenflug von der Batterie fernhalten. Vor dem Anschließen und Trennen eines Ladegeräts muß dieses ausgeschaltet werden. Den letzten Anschluß und das erste Abklemmen eines Kabels am weitesten von der Batterie entfernt vornehmen. Immer das Minuskabel (–) zuletzt an- und zuerst abklemmen.

WICHTIG: Batterie(n) immer polrichtig anschließen.
Bei falschem Anschluß entstehen
schwerwiegende Schäden an der
elektrischen Anlage. Plus immer mit Plus
und Minus mit Masse verbinden. Stets eine
12 V Hilfsbatterie bei 12 V-Anlagen
verwenden und 24 V Hilfsbatterie(n) bei
24 V-Anlagen.

1. Hilfsbatterie(n) so anschließen, damit die benötigte Spannung für die jeweilige Anlage erreicht wird.

HINWEIS: Um Funkenbildung zu vermeiden, darauf achten, daß die freien Enden der Überbrückungskabel NICHT nicht mit dem Motor in Berührung kommen.

- 2. Das eine Ende des Überbrückungskabels mit dem PLUSPOL (+) der Hilfsbatterie verbinden.
- 3. Das andere Ende des Überbrückungskabels mit dem PLUSPOL (+) der am Anlasser angeschlossenen Batterie verbinden.
- 4. Das eine Ende des anderen Überbrückungskabels mit dem MINUSPOL (–) der Hilfsbatterie verbinden.



A-12 V Maschinenbatterie(n)

B—12 V Hilfsbatterie(n)

C-Verbindungskabel

D-Kabel zum Anlasser

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,20 -29-09JUL99-1/2

- IMMER den Anschlußvorgang abschließen, indem das MINUSKABEL (–) mit dem Motorrahmen (Masse) an einer von den Batterien entfernten Stelle verbunden wird.
- Motor anlassen. Unmittelbar nach dem Anspringen des Motors, Überbrückungskabel abklemmen.
 MINUSKABEL (–) zuerst abklemmen.

DPSG,CD03523,20 -29-09JUL99-2/2

Motorbetrieb

Motor anwärmen

Motor im oberen Leerlauf 1 bis 2 Minuten laufen lassen bevor er belastet wird.

HINWEIS: Diese Vorgehensweise trifft nicht auf Generatoren zu, die im Bereitschaftsbetrieb arbeiten, wo der Motor unmittelbar nach

Erreichen der Nenndrehzahl belastet wird.

Normalbetrieb

Kühlflüssigkeitstemperatur und Öldruck mit den unten angegebenen Werten vergleichen.

Spezifikation

Motor sofort abstellen, wenn die Temperatur der Kühlflüssigkeit über oder der Öldruck unter den angegebenen Werten liegt, bzw. andere Anzeichen von Fehlfunktionen vorliegen. Frühzeitige Anzeichen von Motorproblemen können sein:

- Plötzlicher Leistungsabfall
- Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen
- Übermäßige Entwicklung von schwarzen Auspuffgasen
- Hoher Kraftstoffverbrauch

- Übermäßiger Ölverbrauch
- Undichte Stellen

Empfehlungen für Motoren mit Turbolader Sollte der Motor unter Last aussetzen, diesen SOFORT wieder anlassen, um Überhitzen der Turboladerkomponenten zu vermeiden.

Motorleerlauf

Motor nicht übermäßig im Leerlauf laufen lassen. Längerer Leerlaufbetrieb kann dazu führen, daß die Temperatur der Kühlflüssigkeit unter den normalen Bereich abfällt. Verdünnung des Motoröls ist die Folge, verursacht durch unvollständige Kraftsoffverbrennung; gummiartige Ablagerungen bilden sich an Ventilen, Kolben und Kolbenringen. Gefördert wird außerdem die schnelle Ansammlung von Motorschlamm und unverbranntem Kraftstoff im Auspuffsystem. Wenn abzusehen ist, daß ein Motor mehr als 5 Minuten im Leerlauf laufen wird, sollte er abgestellt und später wieder angelassen werden.

HINWEIS: Bei Motoren für Generatorantrieb ist die Regeleinrichtung fest auf eine bestimmte Drehzahl eingestellt und haben keinen unteren Leerlaufbereich. Diese Motoren laufen mit einer geregelten Drehzahl ohne Belastung (oberer Leerlauf).

¹Öl mit normaler Betriebstemperatur von 115°C (240°F).

DPSG,CD03523,21 -29-09JUL99-1/1

Motorbetrieb

Motoren für Bereitschaftsbetrieb

Um sicherzustellen, daß ein Motor im Bereitschaftsbetrieb voll leistungsfähig bleibt, Motor anlassen und mit Nenndrehzahl (mit 50%—70% Belastung) alle zwei Wochen 30 Minuten lang laufen lassen. Motor NICHT für längere Zeit im Leerlauf ohne Belastung laufen lassen.

DPSG,CD03523,22 -29-09JUL99-1/1

Motor abstellen

- 1. Vor dem Abstellen des Motors, diesen mindestens zwei Minuten im oberen Leerlauf ohne Belastung laufen lassen.
- 2. Motor abstellen.

DPSG,CD03523,23 -29-09JUL99-1/1

Wartung

Wartungszeiträume beachten

Anhand des Betriebsstundenzählers die Wartungsarbeiten, nach Ablauf der auf den folgenden Seiten angegebenen Zeiträume durchführen. Bei jeder planmäßigen Wartung alle vorherigen Wartungsarbeiten zusätzlich auch durchführen. Aufzeichnungen über die regelmäßig durchgeführten Wartungen führen; dazu die entsprechenden Vordrucke im Abschnitt "Wartungsnachweise" verwenden.

WICHTIG: Die empfohlenen Wartungszeiträume beziehen sich auf normale Betriebsbedingungen. Bei erschwertem Arbeitseinsatz sind die Wartungszeiträume zu verkürzen. Vernachlässigen der Wartungsarbeiten kann zu Versagen oder Dauerschäden am Motor führen.

DPSG,CD03523,24 -29-09JUL99-1/1

Vorschriftsmäßige Betriebsstoffe verwenden

WICHTIG: Zur Wartung eines John Deere Motors nur Betriebsstoffe verwenden, die den in Abschnitt "Betriebsstoffe" aufgeführten Vorschriften entsprechen.

Fragen über die empfohlenen Betriebsstoffe kann der John Deere-Motorvertrieb, der Händler oder der nächste John Deere Ersatzteilversorger beantworten. Dort sind auch notwendige Zusätze für den Betrieb unter tropischen, arktischen oder anderen erschwerten Bedingungen erhältilich.



DPSG,CD03523,25 -29-09JUL99-1/1

Wartungstabelle

Wartungsvorgang	10 Std/ täglich	500 Std.	1000 Std./ jährlich	2000 Std./ alle 2 Jahre	2500 Std./ alle 3 Jahre	Nach Bedarf
Motoröl- und Kühlflüssigkeitsstand überprüfen	•					
Anzeige, Luftfilterverstopfung prüfen ^a	•					
Motoröl und Filter wechseln ^b		•				
Kraftstoffilter erneuern		•				
Riemenspannung und automatische Spannvorrichtung prüfen.°		•	•			
Ventilspiel prüfen und einstellend			•	•		
Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinigen			•			
Luftansaugsystem einschl. Schläuche und Verbindungen überprüfen			•			
Schwingungsdämpfer prüfen (6-Zyl.) ^e				•		
Motordrehzahl und Ungleichförmigkeitsgrad der Regeleinrichtung prüfen				•		
Kühlsystem entleeren und durchspülen ^f				•	•	
Wasser und Schmutzablagerungen aus dem Kraftstoffilter ablassen						•
Luftfiltereinsatz reinigen (siehe Fußnote a)						•

^aLuftfilter reinigen, wenn Anzeige rot ist. Filtereinsatz nach 6 Reinigungsvorgängen oder einmal jährlich ersetzen..

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,26 -29-09JUL99-1/2

^bMotoröl- und Filterwechsel nach den ersten 100 Stunden vornehmen, danach alle 500 Stunden. Öl und Filter mindestens einmal jährlich wechseln.

^cRiemenspannung alle 500 Std. prüfen bei Ser. 300 und POWERTech mit man. Riemenspanner. Automatische Spannvorrichtung (falls vorhanden) alle 1000 Std./jährlich bei POWERTech prüfen.

^dVentilspiel bei Händler oder Werksvertretung wie folgt einstellen lassen: Bei Ser. 300 erstmals nach 500 Std. danach alle 1000 Std. Bei POWERTech alle 2000 Std..

eSchwingungsdämpfer bei Händler oder Werksvertretung alle 4500 Std./5 Jahre austauschen lassen.

Bei Verwendung von John Deere COOL-GARD Kühlsystem alle 2500 Std./3 Jahre entleeren und durchspülen. Anderenfalls dies alle 2000 Std./2 Jahre durchführen.

Wartung

Wartungsvorgang	10 Std/ täglich	500 Std.	1000 Std./ jährlich	2000 Std./ alle 2 Jahre	2500 Std./ alle 3 Jahre	Nach Bedarf
Thermostat and Einspritzdüsen prüfen (Händler) ⁹						•


^gHändler aufsuchen, wenn der Verdacht besteht, daß Thermostat oder Einspritzdüsen defekt sind. Einspritzdüsen alle 5000 Std. und Thermostat alle 10000 Std. austauschen..

DPSG,CD03523,26 -29-09JUL99-2/2


20-3


Wartung/Täglich oder alle 10 Stunden

Tägliche Prüfungen vor dem Anlassen



POWERTech Motor






TÄGLICH VOR DEM ERSTEN ANLASSEN des Motors folgende Prüfungen durchführen:

WICHTIG: KEIN Öl nachfüllen bevor der Ölstand **UNTER die Markierung "ADD"** abgesunken ist.

1. Ölstand mit dem Meßstab (A) prüfen. Gegebenenfalls Öl nachfüllen; die Viskosität muß




der jeweiligen Jahreszeit entsprechen (siehe "Öl für Dieselmotoren"). Öl an der Einfüllöffnung der Zylinderkopfhaube (B) nachfüllen.

WICHTIG: Der Ölstand darf NICHT über dem Bereich mit dem Rautenmuster liegen. Ölstände innerhalb des Rautenmusters liegen im normalen Bereich.

DPSG,CD03523,27 -29-12JUL99-1/3







2.



ACHTUNG: Unter Druck entweichende Kühlflüssigkeit kann schwere Verbrennungen verursachen.

Der Deckel darf nur bei kaltem Motor entfernt werden, oder wenn dieser nur noch so warm ist, daß man ihn mit bloßen Händen anfassen kann. Verschlußdeckel zunächst nur bis zum Anschlag drehen, um den Druck abzulassen; erst danach den Deckel ganz abnehmen.

Kühlerverschlußdeckel (E) abnehmen und Kühlflüssigkeitsstand prüfen. Die Kühlflüssigkeit sollte bis zum unteren Ende des Einfüllstutzens reichen. Bei zu niedrigen Kühlflüssigkeitsstand mit vorgeschriebenem Kühlmittel auffüllen (siehe "Kühlmittel für Dieselmotoren") Gesamtes Kühlsystem auf Undichtigkeiten überprüfen.

Fortsetz. siehe nächste Seite


DPSG,CD03523,27 -29-12JUL99-2/3

- 3. Wenn der Luftfilter ein Staubablaßventil (C) hat, Spitze des Ventils zusammendrücken, um angesammelte Schmutzpartikel zu entfernen.
- 4. Anzeige für Luftfilterverschmutzung (D) prüfen. Ist die Anzeige rot, muß der Luftfilter gesäubert werden.

WICHTIG: Das höchstzulässige Vakuum im Luftfilter beträgt 6,25 kPa (0,.06 bar; 1 psi) (25 in. WS). Ein verstopfter Luftfilter verursacht ein übermäßiges Vakuum und verringert die Luftzufuhr zum Motor.

5. Motorraum sorgfältig überprüfen.

HINWEIS: Alle Anschlüsse, Schutzkappen und Stopfen sauberwischen bevor mit Wartungsarbeiten begonnen wird. Dies verringert die Möglichkeit einer Verschmutzung des Systems.



DPSG,CD03523,27 -29-12JUL99-3/3

Wartung/Alle 500 Stunden


Motoröl und -filter wechseln


HINWEIS: Motoröl- und -filterwechsel erstmals nach 100 Stunden vornehmen, danach alle 500 Stunden. Öl und Filter mindestens einmal jährlich wechseln.

- 1. Motor zum Anwärmen des Öles etwa 5 Minuten laufen lassen. Motor abstellen.
- 2. Ölablaßventil (A) an der Ölwanne öffnen.
- 3. Öl ablassen, so lange es warm ist.
- 4. Filter (B) mit einem passenden Schlüssel ausbauen und entsorgen.
- 5. Dichtring des Ölfilters entfernen und Auflagefläche des Dichtringes reinigen.


WICHTIG: Einwandfreie Filterung des Öls ist entscheidend für gute Schmierung. Filter regelmäßig wechseln. Ausschließlich Filter verwenden, die den John Deere Spezifikationen entsprechen.

- 6. Auf den neuen Dichtring eine dünne Ölschicht auftragen und zusammen mit dem neuen Filterelement einbauen. Filter mit der Hand anziehen, siehe Anweisungen auf dem Filter. Sind dort keine Anweisungen zu finden, Filter einschrauben bis der Dichtring gerade die Auflagefläche berührt, danach von Hand etwa 3/4 bis 1 1/4 Umdrehungen weiterdrehen. Filter NICHT zu fest anziehen.
- 7. Ölablaßventil an der Ölwanne schließen.





POWERTech Motor



Motoren Ser. 300

DPSG,CD03523,29 -29-12JUL99-1/2


8. Vorgeschriebenes Motoröl (siehe "Öl für Dieselmotoren") über die Einfüllöffnung (C) an der Zylinderkopfhaube einfüllen.


Die vorgeschriebene Menge des einzufüllenden Öls ist im Abschnitt "Technische Angaben" zu finden.

HINWEIS: Die Ölmengen können kleine Unterschiede aufweisen. IMMER Kurbelgehäuse entweder bis zur Markierung "Full" oder bis zum Bereich des Rautenmusters am Meßstab füllen (je nach Meßstab). NICHT ZUVIEL Öl einfüllen.

WICHTIG: Unmittelbar nach Beendigung von Ölwechseln, Motor 30 Sekunden lang durchdrehen, ohne ihn jedoch anspringen zu lassen. Dadurch wird eine angemessene Schmierung der Motorkomponenten vor dem Anspringen des Motors gewährleistet.


- 9. Motor anlassen und auf undichte Stellen überprüfen.
- 10. Motor abstellen und nach 10 Minuten Ölstand kontrollieren. Gegebenenfalls Öl nachfüllen.






DPSG,CD03523,29 -29-12JUL99-2/2

Kraftstoffilter erneuern



811 -UN-23AUG88



A-Haltering

B-Filter

C-Ablaßstopfen

D-Entlüftungsschraube

Λ

ACHTUNG: ACHTUNG: Austretende Hochdruckflüssigkeiten können die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Druck ablassen, bevor Kraftstoff- oder andere Leitungen gelöst werden. Bevor der Druck in der Anlage wiederaufgebaut wird, sich vergewissern, daß alle Leitungsverbindungen dicht sind. Hände und Körper von Öffnungen und Düsen, die Flüssigkeit unter Hochdruck ausspritzen, fernhalten. Bei der Suche nach Lecks statt der Hände ein Stück Pappe oder Papier benutzen.

Jede Flüssigkeit, die in die Haut eindringt, muß innerhalb weniger Stunden von einem sachkundigen Arzt chirurgisch entfernt werden, da sie sonst Wundbrand verursachen könnte. Ärzte, die damit nicht vertraut sind, sollten sich die entsprechenden Informationen von einer kompetenten medizinischen Quelle besorgen. Diese Informationen sind auch von Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois zu erhalten.

- 1. Kraftstoffilter und Umgebung sorgfältig reinigen.
- 2. Ablaßstopfen (C) lösen und Kraftstoff in einen geeigneten Behälter ablassen.

HINWEIS: Wird der Haltering beim Drehen angehoben, kann er leichter über die Nasen gedreht werden.

3. Haltering (A) gut festhalten und ihn 1/4 Drehung im Uhrzeigersinn drehen. Ring mit Filter (B) entfernen.

WICHTIG: Den Kraftstoff aus dem alten Filter nicht in den neuen schütten, weil dies zu Störungen der Kraftstoffeinspritzung führen kann.

> Der mit dem neuen Filtereinsatz mitgelieferte Stopfen dient zum Verschließen des gebrauchten Einsatzes.

4. Prüfen, ob der Filtersockel sauber ist und diesen gegebenenfalls reinigen.

HINWEIS: Die Nasen am Filtergehäuse müssen zum vorschriftsmäßigen Einbau genau auf die Schlitze im Sockel ausgerichtet werden.

 Neuen Filter trocken am Sockel anbringen. Darauf achten, daß der Filter richtig ausgerichtet ist und richtig sitzt. Zum Ausrichten kann es notwendig sein, den Filter zu drehen.

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,30 -29-12JUL99-1/2

- 6. Haltering auf den Sockel aufsetzen, wobei darauf geachtet werden muß, daß die Staubdichtung richtig im Filtersockel sitzt. Ring mit der Hand anziehen (etwa 1/3 Drehung) bis er hörbar einrastet. Haltering NICHT zu fest anziehen.
- HINWEIS: Der Filter ist korrekt eingebaut, wenn ein Klicken zu hören und ein Nachgeben des Halterings zu spüren ist.
- 7. Kraftstoffsystem entlüften.

DPSG,CD03523,30 -29-12JUL99-2/2

30-4

Keilriemen prüfen (Serie 300)


- 1. Keilriemen auf Risse, ausgefranste oder überdehnte Stellen prüfen. Wenn erforderlich, ersetzen.
- 2. Riemenspannung mit einer der folgenden Methoden prüfen:
 - a) Mit Spannungsmeßgerät JDG529 (A)


Spezifikation


Riemenspannung—Neuer	
Riemen	578-622 N (130-140 lb-force)
Gebrauchter Riemen	378-423 N (85-94 lb-force)

HINWEIS: Nach zehnminütigem Betrieb werden Keilriemen als gebraucht angesehen.

- b) Mit Riemenspannungsprüfer (B) und Lineal (C) Bei einer Belastung von 89 N (20 lb) in der Mitte zwischen den Riemenscheiben, muß sich der Riemen 19 mm (0. 75 in.) durchdrücken lassen.
- Muß nachgespannt werden, Befestigungsmuttern (D) und (E) des Drehstromgenerators lösen. Rahmen des Drehstromgenerators nach außen ziehen bis der Riemen richtig gespannt ist.
- WICHTIG: Nicht gegen den hinteren Rahmen des Drehstromgenerators drücken. Riemen nicht spannen oder lösen so lange sie heiß sind.
- 4. Befestigungsschrauben des Drehstromgeneratorrahmens fest anziehen.
- 5. Motor 10 Minuten laufen lassen und dann die Riemenspannung überprüfen.







CD30646 -UN-04MAY98

DPSG,CD03523,31 -29-12JUL99-1/1

30-5

Keilriemen prüfen (POWERTech mit man. Riemenspanner)


Keilriemen auf Risse, ausgefranste oder überdehnte Stellen prüfen. Die Teile nach Bedarf ersetzen.

HINWEIS: Die Einstellung kann an einer Meßlehre abgelesen werden, die an der oberen Kante des Drehstromgeneratorrahmens eingeschlagen ist.

- 1. Sechskantschrauben (B) und (C) lösen.
- 2. Drehstromgenerator im Langloch verschieben, bis der Riemen nicht mehr durchhängt.

WICHTIG: Nicht gegen den hinteren Rahmen des Drehstromgenerators drücken.

- Den Drehstromgeneratorrahmen vorn nach außen drücken und dadurch Riemen spannen; dabei die Meßlehre (A) beachten. Einen gebrauchten Riemen eine Einheit an der Lehre dehnen, einen neuen Riemen 1,5 Einheiten.
- 4. Sechskantschrauben (B) und (C) festziehen.



- A-Meßlehre für Riemenspannung
- **B**—Schraube
- C-Schraube


DPSG,CD03523,57 -29-16AUG99-1/1

Wartung 1000 Stunden/Jährlich

Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses reinigen


Beim Betrieb in staubigen Bedingungen muß das Entlüftungsrohr häufiger gereinigt werden.

- 1. Entlüftungsrohr (A) ausbauen und reinigen.
- Entlüftungsrohr einbauen. Darauf achten, daß der O-Ring richtig in der Bohrung für das Winkelstück in der Zylinderkopfhaube sitzt. Schlauchschelle gut festziehen.



DPSG,CD03523,32 -29-12JUL99-1/1

Luftansaugsystem prüfen



WICHTIG: Das Luftansaugsystem darf nicht undicht sein. Jede undichte Stelle, so klein sie auch sein mag, kann zu Motorversagen führen, welches durch schmirgelnden Schmutz oder Staub verursacht wird, der in das Luftansaugsystem gelangt.

- 1. Alle Luftansaugschläuche (Leitungen) auf Risse untersuchen. Wenn erforderlich, ersetzen.
- 2. Leitungsverbindungen (A) am Luftfilter, Motor, falls vorhanden am Turbolader und Luft-zu-Luft-Kühler prüfen. Falls erforderlich, festziehen.
- 3. Funktion der Anzeige für Luftfilterverstopfung (B) prüfen. Anzeiger, falls erforderlich, ersetzen.


Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,33 -29-12JUL99-1/2

4.

Wenn der Motor ein Staubablaßventil (C) hat, Ventil unten am Luftfilter auf Risse oder Verstopfung untersuchen. Wenn erforderlich, ersetzen.

5. Gegebenenfalls Luftfilterwartung durchführen.



-UN-20DEC88


DPSG,CD03523,33 -29-12JUL99-2/2

Automatische Riemenspannvorrichtung (POWERTech) prüfen

Riemenantriebssysteme mit automatischen (Feder) Riemenspannvorrichtungen können weder eingestellt noch repariert werden. Diese Vorrichtungen sollen die vorgeschriebene Spannung über die gesamte Lebensdauer des Riemens aufrechterhalten. Wenn die Federspannung nicht dem vorgeschriebenen Wert entspricht, muß die ganze Spannvorrichtung ersetzt werden.



Der Riemenspanner arbeitet innerhalb des Bewegungsbereichs des Arms, der von den Gußanschlägen (A) und (B) begrenzt wird, wenn Riemen von der vorgeschriebenen Länge und Anordnung verwendet werden. Wenn der Anschlag am Schwenkarm (A) gegen den festen Anschlag (B) schlägt, Halterungen von Drehstromgenerator, Riemenspannvorrichtung, Spannscheibe usw. prüfen, sowie die Riemenlänge kontrollieren. Gegebenenfalls Riemen ersetzen (siehe "Antriebskeilriemen von Lüfter/Drehstromgenerator ersetzen").




Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,34 -29-13JUL99-1/2

• Federspannung des Riemenspanners

Ein Prüfgerät für die Riemenspannung liefert bei automatischen Federspannvorrichtungen kein genaues Meßergebnis. Die Federspannung mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels wie folgt messen:

- a. Riemenspannung mit Hilfe eines Brecheisens und eines Steckschlüssels lösen. Riemen von den Riemenscheiben abnehmen.
- b. Spannarm entspannen und Brecheisen entfernen.
- c. Schwenkarm (A) wie gezeigt markieren.
- d. In einem Abstand von 21 mm (0.83 in.) von Markierung (A) eine Markierung (B) an der Halterung der Spannvorrichtung anbringen.
- e. Den Schwenkarm mit einem Drehmomentschlüssel verdrehen, bis die Markierungen (A) und (B) übereinstimmen.
- f. Den mit dem Drehmomentschlüssel ermittelten Wert mit dem unten angegebenen Wert vergleichen. Falls erforderlich, Spannvorrichtung austauschen.



7977 -UN-14

Spezifikation


DPSG,CD03523,34 -29-13JUL99-2/2

Ventilspiel prüfen und einstellen (Serie 300)

HINWEIS: Das Ventilspiel muß erstmals nach 500 Stunden eingestellt werden, danach alle 1000 Stunden

Ventilspiel wie nachfolgend beschrieben einstellen, oder bei Händler oder Werksvertretung einstellen lassen.

- 1. Zylinderkopfhaube und Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses abnehmen.
- Mit Drehwerkzeug JDE83 oder JDG820 (A) Schwungrad in Laufrichtung drehen (im Uhrzeigersinn von der Wasserpumpe aus gesehen) bis Kolben Nr.[curren]1 (Kühlerseite) den oberen Totpunkt (O.T.) im Verdichtungshub erreicht. Einstellungsstift JDE81-4 (B) in Schwungradbohrung stecken.



Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,35 -29-13JUL99-1/4

3. Ventilspiel prüfen und auf folgende Werte einstellen.

Spezifikation


 Ventilspiel bei kaltem Motor—

 Einlaßventil
 0,35 mm (0,356 mm.)

 Auslaßventil
 0,45 mm (0,457 mm.)

HINWEIS: Wenn die Kipphebelwelle eine Einstellschraube mit Kontermutter (A) hat, diese mit 27 N•m (20 lb-ft) anziehen, nachdem das Ventilspiel eingestellt wurde.

4. Zylinderkopfhaube und Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses wieder einbauen.






DPSG,CD03523,35 -29-13JUL99-2/4

• Dreizylindermotor

HINWEIS: Die Zündfolge ist 1-2-3.

- a. Kolben Nr. 1 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen (D).
- b. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 1 und 2, sowie der Einlaßventile Nr. 1 und 3 einstellen.
- c. Schwungrad um 360° drehen. Kolben Nr. 1 am O.T. (Auslaßhub) feststellen (E).
- d. Ventilspiel des Auslaßventils Nr. 3 und des Einlaßventils Nr. 2 einstellen.
 - A-Motorvorderseite
 - B-Auslaßventil
 - C-Einlaßventil
 - D-Kolben Nr. 1 am O.T. des Verdichtungshubs
 - E-Kolben Nr. 1 am O.T. des Auslaßhubs



CD30549 -UN-16JUN98


Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,35 -29-13JUL99-3/4

• Vierzylindermotor

HINWEIS: Die Zündfolge ist 1-3-4-2.

- a. Kolben Nr. 1 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen(B).
- b. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 1 und 3, sowie der Einlaßventile Nr. 1 und 2 einstellen.
- c. Schwungrad um 360° drehen. Kolben Nr. 4 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen (C).
- d. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 2 und 4, sowie der Einlaßventile Nr. 3 und 4 einstellen.



- A-Motorvorderseite
- B-Kolben Nr. 1 am O.T. des Verdichtungshubs
- C-Kolben Nr. 4 am O.T. des Verdichtungshubs
- E-Auslaßventil
- I-Einlaßventil


DPSG,CD03523,35 -29-13JUL99-4/4

Wartung 2000 Stunden/Alle 2 Jahre

Ventilspiel prüfen und einstellen (POWERTech)

Ventilspiel wie nachfolgend beschrieben einstellen, oder bei Händler oder Werksvertretung einstellen lassen.

- 1. Zylinderkopfhaube und Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses abnehmen.
- 2. Mit Drehwerkzeug JDE83 oder JDG820 (A) Schwungrad in Laufrichtung drehen (im Uhrzeigersinn von der Wasserpumpe aus gesehen) bis Kolben Nr. 1 (Kühlerseite) den oberen Totpunkt (O.T.) im Verdichtungshub erreicht. Einstellungsstift JDE81-4 (B) in Schwungradbohrung stecken.




DPSG.CD03523.36 -29-13JUL99-1/4

3. Ventilspiel prüfen und auf folgende Werte einstellen.

Spezifikation

Ventilspiel bei kaltem Motor-

- 4. Müssen die Ventile eingestellt werden, Kontermutter an der Einstellschraube der Kipphebelwelle lösen. Einstellschraube drehen, bis die Fühlerlehre mit leichtem Widerstand bewegt werden kann. Damit sich die Einstellschraube nicht drehen kann, diese mit einem Schraubenzieher festhalten, während die Kontermutter mit 27 N•m (20 lb-ft) angezogen wird. Ventilspiel nach Anziehen der Kontermutter nochmals prüfen und gegebenenfalls nachstellen.
- 5. Zylinderkopfhaube und Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses wieder einbauen.




Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,36 -29-13JUL99-2/4

Vierzylindermotor

HINWEIS: Die Zündfolge ist 1-3-4-2.

- a. Kolben Nr. 1 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen
- b. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 1 und 3, sowie der Einlaßventile Nr. 1 und 2 einstellen.
- c. Schwungrad um 360° drehen. Kolben Nr. 4 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen (C).
- d. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 2 und 4, sowie der Einlaßventile Nr. 3 und 4 einstellen.



A-Motorvorderseite

B-Kolben Nr. 1 am O.T. des Verdichtungshubs

C-Kolben Nr. 4 am O.T. des Verdichtungshubs

E-Auslaßventil


I-Einlaßventil

DPSG,CD03523,36 -29-13JUL99-3/4

Sechszylindermotor

HINWEIS: Die Zündfolge ist 1-5-3-6-2-4.

- a. Kolben Nr. 1 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen (B).
- b. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 1, 3 und 5, sowie der Einlaßventile Nr. 1, 2 und 4 einstellen.
- c. Schwungrad um 360° drehen. Kolben Nr. 6 am O.T. (Verdichtungshub) feststellen (C).
- d. Ventilspiel der Auslaßventile Nr. 2, 4, und 6, sowie der Einlaßventile Nr. 3, 5, und 6 einstellen.



A-Motorvorderseite

B-Kolben Nr. 1 am O.T. des Verdichtungshubs

C-Kolben Nr. 6 am O.T. des Verdichtungshubs

E-Auslaßventil

I-Einlaßventil

DPSG,CD03523,36 -29-13JUL99-4/4


Prüfung der Motordrehzahl

HINWEIS: Die meisten Motoren, die zum Antrieb von Stromgeneratoren bestimmt sind (1500 1/min für 50 Hz oder 1800 1/min für 60 Hz) laufen ausschließlich im oberen Leerlaufbereich und haben deshalb keinen unteren Leerlauf.

Spezifikation

Hochleerlauf—Generator für 50		
Hz	1550—1580	1/min
Generator für 60 Hz	1865—1890	1/min

HINWEIS: Die obere Drehzahl wurde im Werk eingestellt und danach die Einstellschraube (A) versiegelt, um eine Verstellung zu verhindern. Die Einstellung des oberen Leerlaufs kann nur von einer autorisierten Werkstatt vorgenommen werden.




DPSG,CD03523,38 -29-13JUL99-1/1

Ungleichförmigkeitsgrad des Reglers einstellen

- 1. Motor auf normale Betriebstemperatur bringen.
- 2. Motor mit oberer Leerlaufdrehzahl laufen lassen.
- 3. Motor voll belasten.
- 4. Wenn die angegebene Motorleistung nicht erreicht wird, Schraube (B) drehen, um den Ungleichförmigkeitsgrad so einzustellen, daß die gewünschte Motorleistung erreicht wird.

HINWEIS: Wenn nach Wegnahme der Belastung der Motor ungleichmäßig läuft, Schraube (B) im Uhrzeigersinn drehen, bis dies aufhört.




DPSG,CD03523,39 -29-13JUL99-1/1

Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle prüfen (6-Zyl. Motoren)

- 1. Keilriemen entfernen (auf der Abbildung sind sie schon entfernt).
- 2. Schwingungsdämpfer mit beiden Händen festhalten und prüfen, ob er sich nach rechts oder links drehen läßt. Ist dies der Fall, muß er ersetzt werden.
- WICHTIG: Der Schwingungsdämpfer kann nicht repariert werden und sollte nach jeweils 4500 Betriebsstunden bzw. alle fünf Jahre (je nachdem, was zuerst eintritt) ersetzt werden.
- 3. Die radiale Unrundheit des Schwingungsdämpfers kann geprüft werden, indem eine Meßuhr so angebracht wird, daß die Fühlerspitze am äußeren Umfang des Dämpfers anliegt.
- 4. Kurbelwelle bei betriebswarmem Motor mit dem Drehwerkzeug JDG820 oder JDE83 durchdrehen.
- 5. Meßuhr beobachten. Wenn die Unrundheit die unten angegebenen Werte überschreitet, Schwingungsdämpfer austauschen.

Spezifikation

Schwingungsdämpfer— Höchstzulässige radiale





DPSG,CD03523,40 -29-13JUL99-1/1

Wartung 2500 Stunden/Alle 3 Jahre

Kühlsystem entleeren und durchspülen


HINWEIS: Bei Verwendung von John Deere COOL-GARD Kühlsystem alle 2500 Std./3 Jahre entleeren und durchspülen. Anderenfalls dies alle 2000 Std./2 Jahre durchführen.



ACHTUNG: Unter Druck entweichende Kühlflüssigkeit kann schwere Verbrennungen verursachen.

Motor abstellen. Der Kühlerverschlußdeckel darf nur noch so warm sein, daß man ihn mit bloßen Händen anfassen kann. Verschlußdeckel zunächst nur bis zum Anschlag drehen, um den Druck abzulassen; erst danach den Deckel ganz abnehmen.


- 1. Verschlußdeckel langsam öffnen.
- 2. Ablaßstopfen (A) am Zylinderblock entfernen.
- 3. Bei POWERTech Motoren, Ablaßstopfen (B) im Ölkühlergehäuse entfernen.
- 4. Ablaßventil (C) am Kühler öffnen. Kühlflüssigkeit vollständig aus dem Kühler ablassen.
- 5. Danach alle Ablaßöffnungen wieder verschließen.
- 6. Kühlsystem mit klarem Wasser auffüllen. Motor laufen lassen bis das Wasser durch den Thermostaten gelangt, damit Rost und Schmutzablagerungen aufgewirbelt werden.
- 7. Motor abstellen und sofort das Wasser aus dem System ablassen, damit sich Rost und Schmutz nicht wieder ablagern können.
- 8. Nachdem alles Wasser abgelaufen ist, alle Ablaßöffnungen wieder verschließen und das System mit einer Mischung aus klarem Wasser und John Deere Kühlsystemreiniger TY15979 oder einem gleichwertigen Mittel füllen. Die Herstellerangaben auf den Behältern beachten.













Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,41 -29-13JUL99-1/3


- 9. Nach dem Reinigen des Systems die Reinigungslösung ablassen und mit Wasser auffüllen, damit das System gespült wird. Motor laufen lassen bis das Wasser durch den Thermostaten gelangt, dann das Wasser wieder ablassen.
- 10. Schläuche des Kühlsystems überprüfen und gegebenenfalls ersetzen.
- 11. Alle Ablaßöffnungen wieder verschließen und das System mit dem vorgeschriebenen Kühlmittel füllen (siehe "Kühlmittel für Dieselmotoren").

Spezifikation

Kühlsystem, Füllmengen—	
CD3029DF12814,	5 L (15.5 qt)
CD4039DF008	5 L (17,5 qt)
CD4039TF008	5 L (17,5 qt)
CD4045DF158	
CD4045HF15825	5 L (26.5 qt)
CD4045TF158	5 L (26.5 qt)
CD4045TF258	5 L (26.5 qt)
CD6068HF15829	9 L (30.5 qt)
CD6068TF158	ô L (27.5 qt)
CD6068TF258	ô L (27.5 qt)

DPSG,CD03523,41 -29-13JUL99-2/3

- 12. Wird das Kühlsystem wieder befüllt, Temperaturgeber (B) oder Stopfen hinten am Zylinderkopf lösen, damit die Luft entweichen kann.
- 13. Motor laufen lassen bis er Betriebstemperatur erreicht, dann Kühlflüssigkeitsstand prüfen und das gesamte Kühlsystem auf Undichtigkeiten untersuchen.




DPSG,CD03523,41 -29-13JUL99-3/3

Wartung/Nach Bedarf

Zusätzliche Hinweise zur Wartung

Dieses Handbuch enthält keine Hinweise zur vollständigen Reparatur des Motors. Werden umfangreichere Informationen zur Wartung benötigt, können über die Ersatzteilversorgung folgende Handbücher bestellt werden.


- PC2451 Ersatzteilkatalog
- CTM3273 Technisches Handbuch für Komponenten für Serie 300 Motoren (Deutsch)
- CTM106 —; Technisches Handbuch für Komponenten für POWERTech Motoren (Deutsch)
- CTM67 Component Technical Manual for OEM Engine accessories (nur in Englisch verfügbar)
- CTM77 Component Technical Manual for Alternators and Starter Motors accessories (nur in Englisch verfügbar)



Keine Veränderungen am Kraftstoffsystem vornehmen

WICHTIG: Vom Hersteller nicht autorisierte Änderungen an der Einspritzpumpe, dem Einspritzzeitpunkt oder den Einspritzdüsen haben das Erlöschen des Gewährleistungsschutzes zur Folge.

> Niemals versuchen, die Einspritzpumpe oder -düsen selbst zu warten. Für diese Arbeiten sind Fachkenntnisse und Spezialwerkzeuge erforderlich und sie dürfen deshalb nur vom Händler oder der Werksvertretung durchgeführt werden.



DPSG,CD03523,43 -29-15JUL99-1/1

Luftfilter (einteilig) reinigen oder ersetzen

Luftfilter reinigen, wenn Anzeige für Luftfilterverstopfung (A) rot ist. Der Luftfilter kann bis zu sechsmal gereinigt werden. Danach, oder einmal jährlich muß er ausgetauscht werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Bereich um den Luftfilter sorgfältig reinigen.
- 2. Klemme (B) lösen und Luftfilter entfernen.


WICHTIG: Niemals einen Luftfilter wieder einbauen, der in schlechtem Zustand ist (verbeult, löchrig usw.) und keine gefilterte Luft in den Motor läßt.

3. Luftfilter mit Druckluft reinigen, dabei die Druckluft von der sauberen in Richtung verschmutzte Seite richten.

HINWEIS: Der Luftdruck darf nicht größer sein als 600 kPa (6 bar; 88 psi).


- 4. Luftfilter markieren, damit die Anzahl der Reinigungen ersichtlich ist.
- 5. Den Rückstellknopf für die Verstopfungsanzeige vollständig drücken und wieder loslassen.
- 6. Den Zustand des ganzen Luftansaugsystems überprüfen (siehe "Luftansaugsystem prüfen").





DPSG,CD03523,44 -29-15JUL99-1/1

Filtereinsatz reinigen/ersetzen



A—Hauptfiltereinsatz

B—Sicherheitsfiltereinsatz

C—Anzeige, Luftfilterverstopfung D—Flügelmutter

CD30772 -UN-27AUG99

Luftfilter reinigen, wenn Anzeige für Luftfilterverstopfung (C) rot ist. Beide Filtereinsätze (A) und (B) austauschen, nachdem der Hauptfiltereinsatz sechsmal gereinigt wurde oder mindestens einmal jährlich.

Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Bereich um den Luftfilter sorgfältig reinigen.
- 2. Flügelmutter (D) lösen und Hauptfiltereinsatz (A) aus dem Gehäuse ziehen.

WICHTIG: Den Sicherheitsfiltereinsatz (B) nicht reinigen, sondern nur durch einen neuen ersetzen.

3. Filtergehäuse innen sorgfältig reinigen.

WICHTIG: Wenn der Hauptfiltereinsatz in schlechtem Zustand ist (verbeult,

löchrig usw.), diesen und auch den Sicherheitseinsatz austauschen.

4. Hauptfiltereinsatz mit Druckluft reinigen, dabei die Druckluft von der sauberen in Richtung verschmutzte Seite richten.

HINWEIS: Der Luftdruck darf nicht größer sein als 600 kPa (6 bar; 88 psi).

- 5. Luftfilter markieren, damit die Anzahl der Reinigungen ersichtlich ist.
- 6. Den Rückstellknopf für die Verstopfungsanzeige vollständig drücken und wieder loslassen.
- 7. Den Zustand des ganzen Luftansaugsystems überprüfen (siehe "Luftansaugsystem prüfen").

DPSG,CD03523,58 -29-16AUG99-1/1


Keilriemen von Lüfter/Drehstromgenerator ersetzen (POWERTech)

HINWEIS: Zusätzliche Hinweise zur Spannvorrichtung sind unter "Federspannung des Riemenspanners und Riemenverschleiß prüfen" zu finden.


- 1. Keilriemen auf Risse, ausgefranste oder überdehnte Stellen prüfen und, falls erforderlich, ersetzen.
- 2. Bei Motoren mit automatischem Riemenspanner, die Spannung mit Hilfe eines Brecheisens und eines Steckschlüssels am Spannarm lösen.

Bei Motoren mit man. Riemenspanner die Halteschrauben des Drehstromgenerators lösen.

- 3. Keilriemen von den Riemenscheiben abnehmen und wegwerfen.
- 4. Neuen Riemen auflegen; dabei darauf achten, daß er richtig auf den Riemenscheiben sitzt. Die Riemenführung für den jeweiligen Motor ist den Abbildungen rechts zu entnehmen.
- 5. Keilriemen spannen (siehe "Keilriemen prüfen").
- 6. Motor anlassen und Ausrichtung des Keilriemens prüfen.



Einbau (4-Zyl.)



Einbau (6-Zyl.)

ALT—Drehstromgenerator CP-Kurbelwellenriemenscheibe FD-Kühlgebläseantrieb I-Spannrolle T—Spannvorrichtung

WP-Wasserpumpe

DPSG,CD03523,45 -29-15JUL99-1/1

CD30770 -UN-01SEP99

CD30769 -UN-01SEP99

50-4


Kraftstoffilter prüfen


Der Kraftstoffilter sollte regelmäßig auf Wasser- und Schmutzansammlungen überprüft werden.

WICHTIG: Wasser in einen geeigneten Behälter ablassen und nach Vorschrift entsorgen.

- 1. Ablaßschraube (B) unten am Filter zwei bis drei Umdrehungen lösen.
- 2. Entlüftungsschraube (A) am Filtersockel zwei ganze Umdrehungen lösen und angesammeltes Wasser unten ablaufen lassen bis Kraftstoff austritt.
- 3. Sobald Kraftstoff austritt, Ablaßschraube fest anziehen.
- 4. Nachdem Wasser aus dem Kraftstoffilter abgelassen wurde, muß der Filter geflutet werden, indem das System entlüftet wird. Den Vorpumpenhebel der Kraftstoffpumpe (C) betätigen bis der austretende Kraftstoff blasenfrei ist.
- 5. Entlüftungsschraube fest anziehen; Vorpumpenhebel weiter betätigen bis keine Pumpwirkung mehr zu spüren ist. Vorpumpenhebel ganz nach innen schieben (gegen den Motor).

Wenn das Kraftstoffsystem noch weiter entlüftet werden muß, siehe "Kraftstoffsystem entlüften".





DPSG,CD03523,28 -29-12JUL99-1/1

Kraftstoffsystem entlüften




ACHTUNG: Austretende Hochdruckflüssigkeiten können die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Druck ablassen, bevor Kraftstoff- oder andere Leitungen gelöst werden. Bevor der Druck in der Anlage wiederaufgebaut wird, sich vergewissern, daß alle Leitungsverbindungen dicht sind. Hände und Körper von Öffnungen und Düsen, die Flüssigkeit unter Hochdruck ausspritzen, fernhalten. Bei der Suche nach Lecks statt der Hände ein Stück Pappe oder Papier benutzen.

JEDE Flüssigkeit, die in die Haut eindringt, muß innerhalb weniger Stunden von einem sachkundigen Arzt chirurgisch entfernt werden, da sie sonst Wundbrand verursachen könnte. Ärzte, die damit nicht vertraut sind, sollten sich die entsprechenden Informationen von einer kompetenten medizinischen Quelle besorgen. Diese Informationen sind auch von Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois zu erhalten.


Jedesmal wenn das Kraftstoffsystem zur Wartung geöffnet wurde (Leitungen getrennt oder Filter entfernt), muß die dabei in das System eingedrungene Luft wieder entfernt werden.

- 1. Entlüftungsschraube (A) am Filtersockel von Hand zwei ganze Umdrehungen lösen.
- 2. Vorpumpenhebel (B) der Kraftstoffpumpe betätigen bis der bis der Kraftstoff blasenfrei austritt.
- 3. Entlüftungsschraube fest anziehen; Vorpumpenhebel weiter betätigen bis keine Pumpwirkung mehr zu spüren ist. Vorpumpenhebel ganz nach innen schieben (gegen den Motor).
- 4. Motor anlassen und auf undichte Stellen achten.

Wenn der Motor nicht anspringt, kann es notwendig sein, das Kraftstoffsystem, wie nachfolgend beschrieben, an der Einspritzpumpe oder den -düsen zu entlüften.







X9811 -UN-23AUG88


• An der Kraftstoffeinspritzpumpe

- a. Anschluß der Kraftstoffrücklaufleitung (C) an der Einspritzpumpe leicht lösen.
- b. Den Vorpumpenhebel der Kraftstoffpumpe betätigen bis der aus dem Anschluß der Kraftstoffrücklaufleitung austretende Kraftstoff blasenfrei ist.
- c. Anschluß der Kraftstoffrücklaufleitung mit 16 Nem (12 lb-ft) anziehen.
- d. Vorpumpenhebel in innerer Stellung belassen (gegen den Zylinderblock).

• An den Einspritzdüsen

- a. Mit zwei Gabelschlüsseln Einspritzleitungen an Einspritzdüse lösen.
- b. Motor mit Anlasser durchdrehen (er darf jedoch nicht anspringen) bis Kraftstoff blasenfrei aus dem gelösten Anschluß austritt. Anschluß mit 27 N•m (20 lb-ft) anziehen.
- c. Diesen Vorgang gegebenenfalls an den verbleibenden Einspritzdüsen wiederholen bis alle Luft aus dem Kraftstoffsystem entwichen ist.

Springt der Motor immer noch nicht an, Händler oder Werksvertretung aufsuchen.





DPSG,CD03523,46 -29-10AUG99-2/2

50-7

Störungssuche

Motor		
Störung	Ursache	Abhilfe
Motor dreht, springt aber nicht an	Falscher Anlaßvorgang	Anlaßvorgang korrekt durchführen
	Kein Kraftstoff	Kraftstofftank und -absperrventil überprüfen
	Auspuff verstopft	Überprüfen und Verstopfung beseitigen
	Kraftstoffilter verstopft oder voll Wasser	Kraftstoffilter austauschen oder Wasser ablassen
	Kein Kraftstoff an der Einspritzpumpe oder Luft im System	Kraftstoffluß an der Kraftstoffpumpe prüfen oder System entlüften
	Einspritzpumpe oder -düsen defekt	Zur Reparatur oder Austausch, Fachwerkstatt aufsuchen
	Fortsetz. siehe nächste St	pite DPSG,CD03523,49 -29-10AUG99-1/6

Störung	Ursache	Abhilfe
Motor springt schwer oder nicht an	Anlaßvorgang unter Belastung	Motor unbelastet anlassen
	Falscher Anlaßvorgang	Anlaßvorgang korrekt durchführen
	Kein Kraftstoff	Kraftstofftank überprüfen
	Luft in Kraftstoffleitung	Kraftstoffleitung entlüften
	Kalte Witterung	Kaltstarthilfe benutzen
	Drehzahl des Anlassers zu niedrig	Siehe "Drehzahl des Anlassers zu niedrig".
	Zu dickflüssiges Motoröl	Öl der richtigen Viskosität verwenden
	Ungeeigneter Kraftstoff	Kraftstofflieferanten fragen; geeigneten Kraftstoff für die Arbeitsbedingungen verwenden
	Wasser, Schmutz oder Luft im Kraftstoffsystem	System entleeren, spülen, auffüllen und entlüften
	Kraftstoffilter verstopft	Filter ersetzen
	Einspritzdüsen verschmutzt oder defekt	Einspritzdüsen bei Händler oder Werksvertretung überprüfen lassen
	Abschaltung der Einspritzpumpe nicht zurückgesetzt	Anlaßschalter auf "OFF"und dann auf "ON"stellen.
Motor klopft	Zu wenig Motoröl	Auffüllen
	Einspritzpumpe falsch eingestellt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Kühlflüssigkeitstemperatur zu niedrig	Thermostat ausbauen und überprüfen
	Motor überhitzt	Siehe "Motor wird zu heiß".
	Fortsetz. siehe nächste Se	DPSG,CD03523,49 -29-10AUG99-2/6

55-2 062501

Störung	Ursache	Abhilfe
Motor läuft unruhig oder setzt häufig aus	Kühlflüssigkeitstemperatur zu niedrig	Thermostat ausbauen und überprüfen
	Kraftstoffilter verstopft	Kraftstoffilter erneuern
	Wasser, Schmutz oder Luft im Kraftstoffsystem	System entleeren, spülen, auffüllen und entlüften
	Einspritzdüsen verschmutzt oder defekt	Einspritzdüsen bei Händler oder Werksvertretung überprüfen lassen
Betriebstemperatur zu niedrig	Schadhafter Thermostat	Thermostat ausbauen und überprüfen
	Schadhafter Temperaturanzeiger oder -geber	Anzeiger, Geber und Anschlüsse überprüfen
	Fortsetz. siehe nächste Se	DPSG,CD03523,49 -29-10AUG99-3/6

Störung	Ursache	Abhilfe
Motorleistung zu gering	Motor überlastet	Belastung verringern
	Luftansaugung behindert	Luftfilter reinigen
	Kraftstoffilter verstopft	Filter ersetzen
	Ungeeigneter Kraftstoff	Geeigneten Kraftstoff verwenden
	Motor überhitzt	Siehe "Motor wird zu heiß".
	Betriebstemperatur zu niedrig	Thermostat ausbauen und überprüfen
	Falsches Ventilspiel	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Einspritzdüsen verschmutzt oder defekt	Einspritzdüsen bei Händler oder Werksvertretung überprüfen lassen
	Einspritzpumpe falsch eingestellt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Turbolader arbeitet nicht	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Dichtung am Auspuffkrümmer undicht	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Steuerleitung der druckabhängigen Regeleinrichtung defekt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Verstopfter Kraftstoffschlauch	Kraftstoffschlauch reinigen oder austauschen
	Oberer Leerlauf zu niedrig	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
Niedriger Öldruck	Ölstand zu niedrig	Öl auffüllen
	Falsche Ölsorte	Kurbelgehäuse entleeren und mit Öl korrekter Viskosität und Qualität füllen
	Fortsetz, siehe nächste Sc	pite DPSG,CD03523,49 -29-10AUG99-4/6

Störung	Ursache	Abhilfe
Hoher Ölverbrauch	Zu dünnflüssiges Motoröl	Vorgeschriebenes Öl verwenden
	Undichtigkeiten	Ölleitungen, Bereiche um Dichtungen und Ablaßstopfen prüfen
	Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses verstopft	Entlüftungsrohr reinigen
	Turbolader defekt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
Motor qualmt weiß	Ungeeigneter Kraftstoff	Geeigneten Kraftstoff verwenden
	Motortemperatur zu niedrig	Motor auf normale Betriebstemperatur bringen
	Schadhafter Thermostat	Thermostat ausbauen und überprüfen
	Einspritzdüsen defekt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Falsche Motoreinstellung	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
Motor qualmt schwarz oder grau	Ungeeigneter Kraftstoff	Geeigneten Kraftstoff verwenden
	Verstopfter oder verschmutzter Luftfilter	Luftfilter reinigen
	Motor überlastet	Belastung verringern
	Einspritzdüsen verschmutzt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Falsche Motoreinstellung	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Turbolader arbeitet nicht	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	-	DD00 0D00000 10 00 101110-1-1-1
	Fortsetz. siehe nächste S	eite DPSG,CD03523,49 -29-10AUG99-5/6

Störung	Ursache	Abhilfe	
Motor wird zu heiß	Motor überlastet	Belastung verringern	
	Zu wenig Kühlflüssigkeit	Kühlflüssigkeit bis zur Markierung auffüllen, Kühler, Schläuche und Anschlüsse auf undichte Stellen überprüfen.	
	Kühlerverschlußdeckel defekt	Von Techniker überprüfen lassen	
	Gedehnter Keilriemen oder defekter Riemenspanner	Automatischen Riemenspanner und Riemen auf Überdehnung prüfen; Teile gegebenenfalls ersetzen	
	Zu wenig Motoröl	Ölstand prüfen und Öl nachfüllen	
	Kühlanlage verschmutzt	Kühlsystem durchspülen	
	Schadhafter Thermostat	Thermostat ausbauen und überprüfen	
	Schadhafter Temperaturanzeiger oder -geber	Kühlflüssigkeitstemperatur mit Thermometer kontrollieren und Teile gegebenenfalls ersetzen	
	Falsche Kraftstoffqualität	Richtige Qualität verwenden	
Hoher Kraftstoffverbrauch	Ungeeigneter Kraftstoff	Geeigneten Kraftstoff verwenden	
	Verstopfter oder verschmutzter Luftfilter	Luftfilter reinigen	
	Motor überlastet	Belastung verringern	
	Falsches Ventilspiel	Händler oder Werksvertretung aufsuchen	
	Einspritzdüsen verschmutzt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen	
	Falsche Motoreinstellung	Händler oder Werksvertretung aufsuchen	
	Turbolader defekt	Händler oder Werksvertretung aufsuchen	
	Motortemperatur zu niedrig	Thermostat überprüfen	

DPSG,CD03523,49 -29-10AUG99-6/6

Elektrische Anlage		
Störung	Ursache	Abhilfe
Anlage nicht genug geladen	Durch Zusatzausrüstungen zu viele elektrische Verbraucher	Zusatzausrüstungen entfernen oder stärkeren Drehstromgenerator einbauen
	Übermäßiger Leerlaufbetrieb	Motordrehzahl erhöhen wenn große elektrische Leistung benötigt wird
	Schlechte elektrische Anschlüsse an Batterie, Massekabel, Anlasser oder Drehstromgenerator	Überprüfen und nach Bedarf reinigen
	Defekte Batterie	Batterie prüfen
	Defekter Drehstromgenerator	Ladesystem überprüfen
Batterie braucht zuviel Wasser	Risse im Batteriegehäuse	Auf Feuchtigkeit untersuchen und gegebenenfalls austauschen
	Defekte Batterie	Batterie prüfen
	Batterieladestrom zu hoch	Ladesystem überprüfen
Batterie wird nicht aufgeladen	Kabelanschlüsse lose oder oxydiert	Batterieanschlüsse reinigen oder festziehen.
	Sulfatierte oder verbrauchte Batterie	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Gedehnter Keilriemen oder defekter Riemenspanner	Riemenspannung einstellen oder Riemen ersetzen
Anlasser dreht nicht	Motor unter Last	Motor unbelastet anlassen
	Kabelanschlüsse lose oder oxydiert	Anschlüsse reinigen und festziehen.
	Schwache Batteriespannung	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Defektes Anlaßrelais	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Sicherung defekt	Sicherung ersetzen

Fortsetz. siehe nächste Seite

DPSG,CD03523,50 -29-10AUG99-1/2

Störung	Ursache	Abhilfe
Anlasser dreht zu langsam	Schwache Batterie	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Zu dickflüssiges Motoröl	Vorgeschriebenes Öl verwenden
	Kabelanschlüsse lose oder oxydiert	Anschlüsse reinigen und festziehen.
Gesamte elektrische Anlage	Schlechte Batterieanschlüsse	Batterieanschlüsse reinigen oder festziehen.
	Sulfatierte oder verbrauchte Batterie	Händler oder Werksvertretung aufsuchen
	Sicherung defekt	Sicherung ersetzen
		DPSG,CD03523,50 -29-10AUG99-2/2

Einlagerung

Hinweise zur Einlagerung von Motoren

- 1. John Deere Motoren können bis zu drei (3) Monaten ohne Konservierungsmaßnahmen draußen gelagert werden, WENN SIE WASSERDICHT ABGEDECKT WERDEN.
- 2. John Deere Motoren können bis zu drei (3) Monaten ohne Konservierungsmaßnahmen in einem Standard-Seefrachtcontainer eingelagert werden.
- 3. John Deere Motoren können bis zu sechs (6) Monaten ohne Konservierungsmaßnahmen in geschlossenen Räumen eingelagert werden.

- 4. Wenn John Deere Motoren mehr als sechs (6) Monate eingelagert werden sollen, MÜSSEN Konservierungsmaßnahmen durchgeführt werden (siehe "Motor für längere Einlagerung vorbereiten").
- 5. Bei John Deere Motoren, die noch nicht in Maschinen eingebaut sind, von einem Behälter mit Nucle Öl AR41937 (aus dem Teilesatz AR41785 für Motorkonservierung) eine Leitung zur Kraftstoffpumpe verlegen. Eine zweite Leitung vom Auslaßkrümmer zum Tank verlegen, so daß das Nucle Öl beim Durchdrehen des Motors im ganzen Einspritzsystem verteilt wird.

DPSG.CD03523.51 -29-10AUG99-1/1

Teilesatz AR41785 zur Motorkonservierung

Beim Händler oder der Werksvertretung ist der Teilesatz AR41785 erhältlich. Die diesem Satz beigefügten Anweisungen genau befolgen.

WICHTIG: Korrosionsschutzmittel verdunsten leicht. Alle Öffnungen sorgfältig abdichten. nachdem Korrosionsschutzmittel eingefüllt wurden.



DPSG,CD03523,52 -29-10AUG99-1/1

Motor für längere Einlagerung vorbereiten

Die folgenden Maßnahmen sind ausreichend für eine Motoreinlagerung bis zu einem Jahr. Nach Ablauf dieser Zeit sollte man den Motor laufen lassen, bis er Betriebstemperatur erreicht hat und anschließend die Konservierungsmaßnahmen für eine längere Einlagerung erneut durchführen.

WICHTIG: Immer wenn der Motor für mehr als sechs (6) Monate nicht benutzt wird, tragen die folgenden Empfehlungen zur Einlagerung und Wiederinbetriebnahme dazu bei, Korrosion und Alterungsprozesse so gering wie möglich zu halten. Den Teilesatz AR41785 zur Motorkonservierung verwenden. Die diesem Teilesatz beigefügten Anweisungen genau befolgen.

- Motoröl und Filter wechseln. Gebrauchtes Öl gibt keinen ausreichenden Schutz (siehe "Motoröl und filter wechseln").
- 2. Luftfilter reinigen (siehe "Filtereinsatz reinigen/ersetzen").
- Entleeren und Durchspülen des Kühlsystems ist nicht erforderlich, falls der Motor nur für einige Monate eingelagert werden soll. Für längere Einlagerungszeiten (ein Jahr oder länger) wird empfohlen, das Kühlsystem zu entleeren, durchzuspülen und neu zu füllen. Mit vorgeschriebener Kühlflüssigkeit füllen (siehe "Kühlmittel für Dieselmotoren").
- Kraftstoff aus dem Tank ablassen und 30 ml (1 oz) Korrosionsschutzmittel pro 15 L (4 U.S. gal) Fassungsvermögen des Tanks einfüllen. Kraftstoffilter vollständig entleeren und, falls vorhanden, Kraftstoffabsperrventil schließen.

- 5. 30 ml (1 oz) Korrosionsschutzmittel pro 0.95 L (1 qt) Motoröl einfüllen.
- Luftansaugleitungen vom Ansaugkrümmer trennen.
 90 ml (3 oz) Korrosionsschutzmittel in das Ansaugsystem schütten und Ansaugleitungen wieder anschließen.
- 7. Motor mehrere Umdrehungen mit dem Anlasser durchdrehen, wobei er jedoch nicht anspringen darf.
- 8. Falls dies gewünscht wird, kann auch der Drehstromgenerator-/Lüfterriemen abgenommen werden.
- Batterie ausbauen und reinigen. Batterie in einem kühlen, trockenen Raum, immer voll geladen aufbewahren.
- Motor außen mit salzfreiem Wasser abwaschen und Farbschäden mit einer Farbe guter Qualität ausbessern.
- Alle der Witterung ausgesetzten (bearbeiteten)
 Metalloberflächen, die nicht mit Farbe versehen
 sind, mit einer Fett- oder
 Korrosionsschutzmittelschicht versehen.
- Alle Motoröffnungen mit Plastikbeuteln und Klebeband verschließen (im Teilesatz enthalten).
 Die dem Teilesatz beigefügten Anweisungen beachten.
- 13. Den Motor an einem trockenen, geschützten Platz lagern. Wenn der Motor draußen gelagert werden muß, mit einer wasserdichten Plane abdecken und starkes wasserdichtes Klebeband benutzen.

DPSG,CD03523,53 -29-10AUG99-1/1

Wiederinbetriebnahme nach längerer Einlagerung

Die unten aufgeführten Maßnahmen durchführen oder, falls dies nicht möglich sein sollte, von Händler oder Werksvertretung durchführen lassen

- Alle Schutzabdeckungen vom Motor abnehmen. Abdichtungen von Motoröffnungen und elektrischer Anlage entfernen.
- 2. Batterie (vollgeladen) einbauen und anschließen.
- 3. Falls dieser entfernt wurde Drehstromgenerator-/ Lüfterriemen wieder auflegen.
- 4. Kraftstofftank auffüllen.
- Alle Prüfungen vor Inbetriebnahme durchführen, die im Abschnitt "Tägliche Prüfungen vor dem Anlassen" aufgeführt sind.

WICHTIG: Den Anlasser NICHT länger als 30 Sekunden betätigen. Danach

mindestens zwei Minuten bis zur nächsten Anlasserbetätigung warten, damit der Anlasser abkühlen kann.

- Motor 20 Sekunden mit dem Anlasser durchdrehen, wobei er jedoch nicht anspringen darf. Zwei Minuten warten und dann den Motor noch einmal 20 Sekunden durchdrehen, um sicherzustellen, daß alle Lagerflächen ausreichend geschmiert werden.
- Motor anlassen und ohne Belastung mehrere Minuten laufen lassen. Vorsichtig warmlaufen lassen und alle Anzeigen überprüfen, bevor der Motor belastet wird.
- 8. Am ersten Betriebstag nach der Einlagerung, den gesamten Motor auf undichte Stellen und alle Anzeigen auf einwandfreie Funktion überprüfen.

DPSG,CD03523,54 -29-10AUG99-1/1

BEZEICHNUNG	MASSEINHEIT	3029DF128	4039DF008	4039TF008
nzahl der Zylinder		3	4	4
Craftstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Bohrung	mm	106,5	106,5	106,5
lub	mm	110	110	110
lubraum	L	2,9	3,9	3,9
erdichtung/		17,8:1	17,8:1	17,8:1
EISTUNG ^a bei 1500 /min (Dauerbetrieb)	kW (PS)	26 (35)	35 (48)	55 (75)
EISTUNG ^a bei 1500 /min (Standby)	kW (PS)	30 (41)	38 (52)	61 (83)
EISTUNG ^a bei 1800 /min (Dauerbetrieb)	kW (PS)	30 (41)	41 (56)	67 (91)
EISTUNG ^a bei 1800 /min (Standby)	kW (PS)	34 (46)	47 (64)	73 (99)
Breite	mm	582	588	588
änge	mm	888	1016	1016
löhe	mm	931	960	979
Gewicht (trocken))b	kg	345	410	455
Notoröl, Füllmenge	L	6	12	12
Cühlflüssigkeit, Füllmenge	L	14,5	16,5	16,5
mit Lüfter etwa				

BEZEICHNUNG	MASSEINHEIT	4045HF158°	4045TF158 ^a	4045TF258 ^a	4045DF158 ^a
Anzahl der Zylinder		4	4	4	4
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Bohrung	mm	106,5	106,5	106,5	106,5
Hub	mm	127	127	127	127
Hubraum	L	4,5	4,5	4,5	4,5
Verdichtung		17,0:1	17,0:1	17,0:1	17,6:1
LEISTUNGbbei 1500 1/min (Dauerbetrieb)	kW (PS)	88 (120)	61 (83)	72 (98)	41 (56)
LEISTUNGbei 1500 1/min (Standby)	kW (PS)	96 (131)	68 (92)	80 (109)	42 (57)
LEISTUNG ^b bei 1800 1/min (Dauerbetrieb)	kW (PS)	108 (147)	72 (98)	80 (109)	48 (65)
LEISTUNG ^b bei 1800 1/min (Standby)	kW (PS)	120 (163)	79 (107)	88 (120)	51 (69)
Breite	mm	798	668	668	668
Länge	mm	1356	1219	1219	1219
Höhe	mm	1136	1010	1010	1010
Gewicht (trocken))°	kg	446	436	436	391
Motoröl, Füllmenge	L	12	12	12	8
Kühlflüssigkeit, Füllmenge	L	25	25	25	20

^aMotorbezeichnung . . . F150 oder . . . F250 für Motoren mit 1800 1/min Nenndrehzahl, die den EPA Vorschriften entsprechen ^bmit Lüfter ^cetwa

Fortsetz. siehe nächste Seite


DPSG,CD03523,55 -29-10AUG99-2/3

BEZEICHNUNG	MASSEINHEIT	6068HF158 ^a	6068TF158 ^a	6068TF258 ^a
Anzahl der Zylinder		6	6	6
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Bohrung	mm	106,5	106,5	106,5
Hub	mm	127	127	127
Hubraum	L	6,8	6,8	6,8
Verdichtung		17,0:1	17,0:1	17,0:1
LEISTUNGbbei 1500 1/min (Dauerbetrieb)	kW (PS)	134 (182)	92 (125)	105 (143)
LEISTUNGbbei 1500 1/min (Standby)	kW (PS)	148 (201)	101 (137)	116 (158)
LEISTUNG ^b bei 1800 1/min (Dauerbetrieb)	kW (PS)	164 (223)	108 (147)	124 (169)
LEISTUNGbei 1800 1/min (Standby)	kW (PS)	187 (254)	119 (162)	137 (186)
Breite	mm	798	668	668
Länge	mm	1476	1383	1383
Höhe	mm	1136	1032	1032
Gewicht (trocken)) ^c	kg	613	593	593
Motoröl, Füllmenge	L	19,5	19,5	19,5
Kühlflüssigkeit, Füllmenge	L	29	26	26

^aMotorbezeichnung . . . F150 oder . . . F250 für Motoren mit 1800 1/min Nenndrehzahl, die den EPA Vorschriften entsprechen bmit Lüfter cetwa

DPSG,CD03523,55 -29-10AUG99-3/3

Drehmomente für Zollschrauben



Oben, SAE-Güteklasse und Schraubenkopfmarkierungen; unten, SAE-Güteklasse und Muttermarkierungen

		Güteklasse 1 (keine Güteklasse 2ª (keine Güteklasse 5, 5.1 oder 5.2 Markierung)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		8 oder 8.2		
Größe	Eingeölt ^b N•m(lb-ft)	Trocken ^c N•m(lb-ft)	Eingeölt ^b N•m(lb-ft)	Trocken ^c N•m(lb-ft)	Eingeölt ^b N•m(lb-ft)	Trocken ^c N•m(lb-ft)	Eingeölt ^b N•m(lb-ft)	Trocken ^c N•m(lb-ft)
1/4	3.8 (2.8)	4.7 (3.5)	6 (4.4)	7.5 (5.5)	9.5 (7)	12 (9)	13.5 (10)	17 (12.5)
5/16	7.7 (5.7)	9.8 (7.2)	12 (9)	15.5 (11.5)	19.5 (14.5)	25 (18.5)	28 (20.5)	35 (26)
3/8	13.5 (10)	17.5 (13)	22 (16)	27.5 (20)	35 (26)	44 (32.5)	49 (36)	63 (46)
7/16	22 (16)	28 (20.5)	35 (26)	44 (32.5)	56 (41)	70 (52)	80 (59)	100 (74)
1/2	34 (25)	42 (31)	53 (39)	67 (49)	85 (63)	110 (80)	120 (88)	155 (115)
9/16	48 (35.5)	60 (45)	76 (56)	95 (70)	125 (92)	155 (115)	175 (130)	220 (165)
5/8	67 (49)	85 (63)	105 (77)	135 (100)	170 (125)	215 (160)	240 (175)	305 (225)
3/4	120 (88)	150 (110)	190 (140)	240 (175)	300 (220)	380 (280)	425 (315)	540 (400)
7/8	190 (140)	240 (175)	190 (140)	240 (175)	490 (360)	615 (455)	690 (510)	870 (640)
1	285 (210)	360 (265)	285 (210)	360 (265)	730 (540)	920 (680)	1030 (760)	1300 (960)
1-1/8	400 (300)	510 (375)	400 (300)	510 (375)	910 (670)	1150 (850)	1450 (1075)	1850 (1350)
1-1/4	570 (420)	725 (535)	570 (420)	725 (535)	1280 (945)	1630 (1200)	2050 (1500)	2600 (1920)
1-3/8	750 (550)	950 (700)	750 (550)	950 (700)	1700 (1250)	2140 (1580)	2700 (2000)	3400 (2500)
1-1/2	990 (730)	1250 (930)	990 (730)	1250 (930)	2250 (1650)	2850 (2100)	3600 (2650)	4550 (3350)

^a Für Schrauben der Güteklasse SAE 2 mit einer Länge bis zu 152 mm (6 in). Für längere Schrauben gelten die Werte der Güteklasse SAE 1.

Fortsetz. siehe nächste Seite

DX,TORQ1 -29-01OCT99-1/2

TORQ1A -UN-27SEP99

^b "Eingeölt" bedeutet, daß die Schrauben mit einem Schmiermittel wie z.B. Motoröl versehen werden, oder daß phosphatierte oder geölte Schrauben verwendet werden.

^{° &}quot;Trocken" bedeutet, daß normale oder verzinkte Schrauben ohne jede Schmierung verwendet werden.

Die in der Tabelle angegebenen Drehmomente sind Richtwerte und gelten NICHT, wenn in diesem Handbuch für bestimmte Schrauben oder Muttern ein anderes Anzugsmoment aufgeführt ist. Schrauben und Muttern regelmäßig auf festen Sitz prüfen.

Scherbolzen sind so ausgelegt, daß sie bei einer bestimmten Belastung abgeschert werden. Beim Austausch von Scherbolzen nur Bolzen gleicher Güte verwenden.


Beim Austausch von Schrauben und Muttern darauf achten, daß entsprechende Teile gleicher oder höherer Güte verwendet werden. Schrauben und Muttern höherer Güte mit dem gleichen Drehmoment anziehen wie die ursprünglich verwendeten Teile.

Sich vergewissern, daß die Gewinde sauber und die Schrauben richtig eingesetzt sind. Dies verhindert eine Beschädigung beim Festziehen.

Kontermuttern (nicht die Schrauben) mit Plastikeinsatz und gebördelte Stahl-Kontermuttern mit ca. 50% des in der Tabelle angegebenen 'trockenen' Wertes anziehen. Zahn- oder Kronenmuttern mit dem vollen Drehmoment anziehen.

DX,TORQ1 -29-01OCT99-2/2

Drehmomente für metrische Schrauben



Oben, Güteklasse und Schraubenkopfmarkierungen; unten, Güteklasse und Muttermarkierungen

	Güteklasse 4.8		Güteklasse	8.8 oder 9.8	Gütekla	sse 10.9	Gütekla	sse 12.9
Größe	Eingeölt ^a N•m(lb-ft)	Trocken ^b N•m(lb-ft)						
M6	4.7 (3.5)	6 (4.4)	9 (6.6)	11.5 (8.5)	13 (9.5)	16.5 (12.2)	15.5 (11.5)	19.5 (14.5)
M8	11.5 (8.5)	14.5 (10.7)	22 (16)	28 (20.5)	32 (23.5)	40 (29.5)	37 (27.5)	47 (35)
M10	23 (17)	29 (21)	43 (32)	55 (40)	63 (46)	80 (59)	75 (55)	95 (70)
M12	40 (29.5)	50 (37)	75 (55)	95 (70)	110 (80)	140 (105)	130 (95)	165 (120)
M14	63 (46)	80 (59)	120 (88)	150 (110)	175 (130)	220 (165)	205 (150)	260 (190)
M16	100 (74)	125 (92)	190 (140)	240 (175)	275 (200)	350 (255)	320 (235)	400 (300)
M18	135 (100)	170 (125)	265 (195)	330 (245)	375 (275)	475 (350)	440 (325)	560 (410)
M20	190 (140)	245 (180)	375 (275)	475 (350)	530 (390)	675 (500)	625 (460)	790 (580)
M22	265 (195)	330 (245)	510 (375)	650 (480)	725 (535)	920 (680)	850 (625)	1080 (800)
M24	330 (245)	425 (315)	650 (480)	820 (600)	920 (680)	1150 (850)	1080 (800)	1350 (1000)
M27	490 (360)	625 (460)	950 (700)	1200 (885)	1350 (1000)	1700 (1250)	1580 (1160)	2000 (1475)
M30	660 (490)	850 (625)	1290 (950)	1630 (1200)	1850 (1350)	2300 (1700)	2140 (1580)	2700 (2000)
M33	900 (665)	1150 (850)	1750 (1300)	2200 (1625)	2500 (1850)	3150 (2325)	2900 (2150)	3700 (2730)
M36	1150 (850)	1450 (1075)	2250 (1650)	2850 (2100)	3200 (2350)	4050 (3000)	3750 (2770)	4750 (3500)

^a "Eingeölt" bedeutet, daß die Schrauben mit einem Schmiermittel wie z.B. Motoröl versehen werden, oder daß phosphatierte oder geölte Schrauben verwendet werden.

Die in der Tabelle angegebenen Drehmomente sind Richtwerte und gelten NICHT, wenn in diesem Handbuch für bestimmte Schrauben oder Muttern ein anderes Anzugsmoment aufgeführt ist. Schrauben und Muttern regelmäßig auf festen Sitz prüfen.

Scherbolzen sind so ausgelegt, daß sie bei einer bestimmten Belastung abgeschert werden. Beim Austausch von Scherbolzen nur Bolzen gleicher Güte verwenden.

Beim Austausch von Schrauben und Muttern darauf achten, daß entsprechende Teile gleicher oder höherer Güte verwendet werden. Schrauben und Muttern höherer Güte mit dem gleichen Drehmoment anziehen wie die ursprünglich verwendeten Teile.

Sich vergewissern, daß die Gewinde sauber und die Schrauben richtig eingesetzt sind. Dies verhindert eine Beschädigung beim Festziehen.

Kontermuttern (nicht die Schrauben) mit Plastikeinsatz und gebördelte Stahl-Kontermuttern mit ca. 50% des in der Tabelle angegebenen 'trockenen' Wertes anziehen. Zahn- oder Kronenmuttern mit dem vollen Drehmoment anziehen.

TORQ2 -UN-07SEP99

DX,TORQ2 -29-01OCT99-1/1

^b "Trocken" bedeutet, daß normale oder verzinkte Schrauben ohne jede Schmierung verwendet werden.

Stichwortverzeichnis

Sei	ite Seite
Diesel 10	Einlaufzeit
	Verwendung einer Hilfsbatterie oder eines Ladegeräts
E	Motoröl Ablassen
Einlagerung Motor	für die Einlaufzeit
Reinigen	
IZ	0
K	Ol für die Einlaufzeit des Motors
Keilriemen	
Automatische Spannvorrichtung prüfen 35	
Ersetzen (POWERTech)	
Spannung prüfen 30 Kraftstoff 10	
	Schmierstotte
Lagerung	Mischen
Kraftstoffilter	Schmierstoffe, Lagerung 10-3
Ersetzen	Schraubendrehmomente
Kraftstoffsystem	Metrische Schrauben 65-6
Entlüften	Schraubendrehmomente (metrisch) 65-6
Kühlflüssigkeit	Schraubendrehmemente Zellschrauben 65.4
Kühlsystem entleeren und durchspülen 45- Kühlmittel	Schwingungsdämpfer
Bei warmem Klima	Seriennummern
Dieselmotoren	('Adae tur Matarileatzallerlietungan 1)3-3
Dieseimotoren10	Motorseriennummer notieren
	Motorseriennummernschild 03-1
	POWERTech Schild
L	Typennummer der Einspritzpumpe notieren 03-4 Störungssuche
Lagerung	Elektrische Anlage
Schmierstoffe	-3 Motor
Lagerung von Kraftstoffen	-1
Prüfen	-1 T
Einsatz reinigen/ersetzen 50-	Technische Angaben
Luftfilter (einteilig) reinigen oder ersetzen 50	-2 Motoren
M	
	V
Mischen von Schmierstoffen	
Motorbetrieb	Ventilspiel
Anlassen des Motors	-1 Einstellen (POWERTech)

Stichwortverzeichnis

Seite		
Einstellen (Serie 300)		
W		
Wartung		
Nach Bedarf		
Filtereinsatz reinigen/ersetzen 50-3 Keilriemen von Lüfter/Drehstromgen. ersetzen		
(POWERTech)		
Keine Veränderungen am Kraftstoffsystem		
vornehmen		
Luftfilter (einteilig) reinigen oder ersetzen 50-2		
Zusätzliche Hinweise zur Wartung50-1		
Täglich oder alle 10 Stunden		
Vorschriftsmäßige Betriebsstoffe verwenden20-1		
Wartung 1000 Stunden/Jährlich		
Entlüftungsrohr des Kurbelgehäuses		
reinigen		
Wartungszeiträume beachten 20-1		
1000 Stunden/Jährlich		
Automatische Riemenspannvorrichtung		
(POWERTech) prüfen		
Ventilspiel prüfen und einstellen (Serie		
300)		
2000 Stunden/Alle 2 Jahre		
Prüfung der Motordrehzahl 40-3		
Schwingungsdämpfer prüfen 40-4		
Ungleichförmigkeitsgrad des Reglers einstellen		
Ventilspiel einstellen (POWERTech) 40-1		
2500 Stunden/Alle 3 Jahre		
Kühlsystem entleeren und durchspülen 45-1		
50 Stunden/Alle 2 Wochen		
Kraftstoffilter prüfen 50-5		
500 Stunden		
Keilriemen prüfen		
Motoröl und -filter wechseln		
Wartungsnachweise		
7		
Z		
Zollschrauben, Drehmomente65-4		